disCAV
earth moving software solutions

agriCAD
precision farming solutions

pfCAD
surveying software solutions

CATALOG 2026



GNSS solutions for CONSTRUCTION, AGRICULTURE, SURVEYING AND EARTH MOVING

agriCAD
precision farming solutions

disCAV
earth moving software solutions

pfCAD
surveying software solutions

CATALOG 2026

About us

Our company was founded in 1985 as a company providing IT services for technical studies. Subsequently it also specializes in the Cartographic sector and in the development of advanced software solutions for topography and earthmoving. Since 2004 it is constantly updated for the integration of its software in GPS measurement systems and graphical total stations. In recent years, S.C.S. has also developed several innovative software for agriculture and land leveling. S.C.S. survey CAD system srl is one of the leading companies in the national field dedicated to the development and marketing of high quality software aimed at local technicians who work in the areas of cartography, topography, surveying, design and calculation of earthmoving and in the design of infrastructures.
It distributes the pfCAD - disCAV and agriCAD brands.
S.C.S. srl is in constant contact with its Users in order to guarantee after-sales support and customization of applications. The software and systems are continuously updated in compliance with the technical regulations and according to customer needs.

La nostra Azienda nasce nel 1985 come azienda di Fornitura di Servizi Informatici per Studi Tecnici. Successivamente si specializza anche nel settore Cartografico e nello sviluppo di soluzioni software avanzate per la topografia e il movimento terra. Dal 2004 è in costante aggiornamento per l'integrazione dei propri software nei sistemi di misurazione GPS e nelle stazioni totali grafiche. Negli ultimi anni S.C.S. ha inoltre sviluppato diversi software innovativi per l'agricoltura ed il livellamento dei terreni.
S.C.S. survey CAD system srl è una delle aziende leader in campo nazionale dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di software di alta qualità rivolto ai tecnici del territorio che operano nei sottori della cartografia, topografia, agrimensura, progettazione e computo del movimento terra e nella progettazione di infrastutture.
Distribuisce i marchi pfCAD - disCAV e agriCAD.
S.C.S. srl è in costante collegamento con i propri Utenti al fine di garantire supporto post-vendita e una personalizzazione degli applicativi. I software e i sistemi sono continuamente aggiornati nel rispetto della normativa tecnica e secondo le esigenze dei clienti.

Nuestra empresa nace en 1985 como empresa de suministro de servicios informáticos para estudios técnicos. Posteriormente, se especializa también en el sector cartográfico y en el desarrollo de soluciones de software avanzadas para la topografía y el movimiento de tierras.
Desde 2004 está en constante actualización para la integración de sus propios software en los sistemas de medición GPS y en las estaciones totales gráficas.
En los últimos años S.C.S. también ha desarrollado varios software innovadores para la agricultura y el nivelado de terrenos.
S.C.S. survey CAD system srl es una de las empresas líderes a nivel nacional dedicada al desarrollo y la comercialización de software de alta calidad dirigido a los técnicos del territorio que operan en los subsectores de cartografía, topografía, agrimensura, diseño y cómputo
de movimientos de tierra y en el diseño de infraestructuras.
Distribuye las marcas pfCAD - disCAV y agriCAD. S.C.S. srl está en constante contacto con sus Usuarios con el fin de garantizar soporte postventa y una personalización de las aplicaciones. Los software y los sistemas se actualizan continuamente en cumplimiento de la normativa técnica y según las necesidades de los clientes.

	LAND LEVELLING SYSTEMS ***SISTEMI DI LIVELLAMENTO DEL TERRENO*** **SISTEMAS DE NIVELACIÓN DE TERRENOS**	
A	**LAND LEVELLING** ***LIVELLAMENTO DEI TERRENI*** NIVELACIÓN DE TERRENOS	**2**
B	**DCM SOFTWARE FOR LAND LEVELLING** ***SOFTWARE DCM PER IL LIVELLAMENTO*** SOFTWARE DCM PARA LA NIVELACIÓN DE LOS TERRENOS	**15**
C	**SURVEY** ***RILIEVO*** LEVANTAMIENTO	**16**
	MEASURING, MAPPING AND SURVEYING SYSTEMS ***SISTEMI DI MAPPATURA, MISURAZIONE E RILIEVO*** **SISTEMAS DE CARTOGRAFÍA, MEDICIÓN Y TOPOGRAFÍA**	
D	**MAPPING INSTRUMENTS** ***MAPPATURA*** CARTOGRAFÍA	**18**
E	**VINEYARDS** ***VIGNETI*** VIÑEDOS	**19**
	RTK GPS SYSTEMS FOR ORCHARD AND VINEYARD PLANTING ***SISTEMI GPS RTK PER L'IMPIANTO DI FRUTTETI E VIGNETI*** **SISTEMAS GPS RTK PARA PLANTACIÓN DE HUERTOS Y VIÑEDOS**	
F	**SELF-PROPELLED POLE PLANTER** ***PIANTA PALI SEMOVENTE*** PLANTADORA DE POSTE AUTOPROPULSADA	**22**
G	**TRACTOR-MOUNTED POLE PLANTER MACHINE** ***PIANTA PALI PORTATA SU TRATTORE*** PLANTADORA DE POSTE MONTADA EN TRACTOR	**24**
H	**AUGER OR HAMMER EXCAVATORS** ***ESCAVATORI CON TRIVELLA O MARTELLO*** EXCAVADORAS CON BARRENA O MARTILLO	**25**
I	**AUTOMATIC PLOW OR WHEEL PLANTER for beets, hazelnuts, olives** ***PIANTATRICE AUTOMATICA A VOMERE O A RUOTA per barbabietole, nocciole, olive*** ESEMBRADORA AUTOMÁTICA CON ARADO O RUEDA para remolachas, avellanas, aceitunas	**27**
L	**MANUAL RTK SYSTEM FOR PLOT SEEDING** ***SISTEMA RTK MANUALE PER LA SEMINA PARCELLARE*** SISTEMA RTK MANUAL PARA SIEMBRA DE PARCELAS	**29**

PARALLEL TRACKING SYSTEMS
SISTEMI DI GUIDA SATELLITARE
SISTEMAS DE GUÍA PARALELA

M	**PARALLEL TRACKING** ***GUIDA PARALLELA*** GUÍA PARALELA	**32**
N	**SUPERTRACK SOFTWARE FOR PARALLEL TRACKING** ***SOFTWARE SUPERTRACK PER LA GUIDA PARALLELA*** SOFTWARE SUPERTRACK PARA LA GUÍA PARALELA	**33**
O	**AGRICAD PC SOFTWARE** ***SOFTWARE AGRICAD PC*** SOFTWARE AGRICAD PC	**34**

agriCAD

LAND LEVELING SYSTEMS

SISTEMI DI LIVELLEMENTO

SISTEMAS DE NIVELACIÓN DE TERRENOS



LL0-A

A - LAND LEVELING
A - LIVELLAMENTO
A - NIVELACIÓN DE TERRENOS



APPLICATION LL0



GPS ANTENNA



GPS BASE



GPS AND CONTROL BOX

LL0 A- SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING WITH ZERO PLANE

RTK GPS system for land leveling that creates only horizontal planes, specific for rice fields. Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy weather. Remore controll and maintenance with smartphone or PDA, via APP. Available different system configurations.

LL0 A- SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO CON PIANO ZERO

Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno che crea solo piani orizzontali, specifico per le risaie. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia. Controllo e manutenzione tramite smartphone o PDA, tramite Applicazione. Disponibili diverse configurazioni di sistema.

LL0 A- SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN CON PLANO CERO

Sistema GPS RTK para nivelación de terreno que crea únicamente planos horizontales, especialmente para arrozales. Compatible con todo tipo de máquinas de nivelación y válvulas. Se puede utilizar en condiciones de viento o niebla. Control y mantenimiento mediante smartphone o PDA, vía aplicación. Varias configuraciones del sistema disponibles.

Ideal for leveling with a ZERO slope. Specifically for RICE FIELDS

050-626 (WITH BASE AND PDA)

Includes: GPS Base with tripod, control box, valve cable, radio antenna, GPS antenna on the level, 6" touch screen 4G handheld (4GB+64GB RAM/ROM, Android 12), LL0 application

Include: Base GPS con treppiede, box di controllo, cavo valvola, antenna radio, antenna GPS sulla livella, palmare 6"touch screen 4G (4GB+64GB RAM/ROM, Android 12), applicazione LL0

Incluye: Base GPS con trípode, caja de control, cable de válvula, antena de radio, antena GPS para hoja, pantalla táctil de 6", PDA 4G (4 GB + 64 GB de RAM/ROM, Android 12), app LL 0



050-627 (WITH BASE, NO PDA)

Includes all components as 050-626, excluding PDA handheld

Include tutti i componenti del codice 050-626, escluso il palmare PDA.

Incluye todos los componentes del código 050-626, excluyendo el dispositivo portátil PDA.



050-628 (WITH PDA, WITHOUT BASE)

Includes all components as 050-626, excluding base
(SYSTEM TO USE WITH 050-626 OR 050-627)

Include tutti i componenti del codice 050-626 esclusa la base.
(SISTEMA DA USARE CON *050-626* O 050-627)

Incluye todos los componentes del código 050-626, excluyendo la base.
(SISTEMA PARA USAR CON 050-626 O 050-627)



050-629 (WITHOUT PDA, WITHOUT BASE)

Includes all components as 050-626, excluding base and PDA handheld
(SYSTEM TO USE WITH 050-626 OR 050-627)

Include tutti i componenti del codice 050-626 , esclusa la base e il palmare PDA.
(SISTEMA DA USARE CON *050-626 O 050-627*)

Incluye todos los componentes del código 050-626, excluyendo la base y el dispositivo portátil PDA.
(SISTEMA PARA USAR CON 050-626 O 050-627)



LL0-B

LL0 B - SYSTEM VERSION WITH MULTIFUNCTIONAL JOYSTICK

Remote controll and maintenance with smartphone via APP and multifuncional joystick.
Available different system configurations.

LL0 B - VERSIONE DEL SISTEMA CON JOYSTICK MULTIFUNZIONE

Controllo e manutenzione tramite smartphone o PDA, tramite Applicazione e tramite Joystick multifunzione.
Disponibili diverse configurazioni di sistema.

LL0 B - VERSIÓN DEL SISTEMA CON JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

Control y mantenimiento mediante smartphone o PDA, vía aplicación y con joystick multifunción.
Varias configuraciones del sistema disponibles.



APPLICATION LL0

MULTIFUNCIONAL JOYSTICK



AUTOMATIC control of the BLADE

Controllo AUTOMATICO della LAMA

Control AUTOMÁTICO de la HOJA

Set 0.00 LEVEL

Imposta il LIVELLO 0.00

Establecer NIVEL 0.00

Raise/lower level 0.00

Alza/abbassa il livello 0.00

Subir/bajar nivel 0.00

SUPERMANUAL up/down

SUPERMANUALE su/giù

SUPERMANUAL arriba/abajo

LL0-B

050-623 (WITH BASE AND PDA)

Includes: Base GPS with tripod, control box, valve cable, radio antenna, control joystick, GPS antenna on the level, 6" touch screen 4G handheld (4GB+64GB RAM/ROM, Android 12), LL0 application

Include: Base GPS con treppiede, box di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, antenna GPS sulla livella, palmare 6"touch screen 4G (4GB+64GB RAM/ROM, Android 12), applicazione LL0

Incluye: Base GPS con trípode, caja de control, cable de válvula, antena de radio, joystick, antena GPS para hoja, pantalla táctil de 6", PDA 4G (4 GB + 64 GB de RAM/ROM, Android 12), app LL0



050-614 (WITH BASE, NO PDA)

Includes all components as 050-623, excluding PDA handheld

Include tutti i componenti del codice 050-623*, escluso il palmare PDA.*

Incluye todos los componentes del código 050-623, excluyendo el dispositivo portátil PDA.



050-624 (WITH PDA, WITHOUT BASE)

Includes all components as 050-623, excluding Base
(SYSTEM TO USE WITH 050-623 or 505-614)

Include tutti i componenti del codice 050-623*, esclusa la base*
(SISTEMA DA USARE CON 050-623 o 505-614)

Incluye todos los componentes del código 050-623, excluyendo la base
(SISTEMA PARA USAR CON 050-623 o 505-614)



050-625 (WITHOUT PDA, WITHOUT BASE)

Includes all components as 050-623, excluding Base and PDA handheld
(SYSTEM TO USE WITH 050-623 or 505-614)

Include tutti i componenti del codice 050-623*, esclusa la base e palmare PDA*
(SISTEMA DA USARE CON 050-623 o 505-614)

Incluye todos los componentes del código 050-623, excluyendo la base y el dispositivo portátil PDA.
(SISTEMA PARA USAR CON 050-623 o 505-614)



SATELLITE SYSTEMS FOR LAND LEVELLING

SINGLE OR DUAL ANTENNA

RTK GPS systems for land leveling that create horizontal or sloped planes starting from just few surveied points or from a complete terrain survey.
Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy.
Varius versions available

SISTEMI SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO

A SINGOLA O DOPPIA ANTENNA

Sistemi GPS RTK per il livellamento del terreno che creano piani orizzontali o con pendenza partendo dal rilievo solo di alcuni punti o con il rilievo del terreno completo. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia.
Diverse versioni disponibili.

SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN

ANTENA ÚNICA O DOBLE

Sistemas GPS RTK para nivelación de terrenos que crean planos horizontales o inclinados, desde el levantamiento de unos pocos puntos hasta un levantamiento topográfico completo. Compatibles con todo tipo de niveles y válvulas. Se pueden usar en condiciones de viento o niebla.
Disponibles varias versiones.



LL1-ABC

LL1 ABC- SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING
SINGLE ANTENNA

RTK GPS system for land leveling that creates horizontal or sloped planes starting from just three survey points (A, B, and C). Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy

LL1 ABC- SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO
MONOANTENNA

Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno che crea piani orizzontali o con pendenza partendo dal rilievo di solo 3 punti (A,B e C). Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia.

LL1 ABC - SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN
ANTENA ÚNICA

Sistema GPS RTK para nivelar terrenos, creando planos horizontales o inclinados a partir de solo tres puntos topográficos (A, B y C). Compatible con todo tipo de niveles y válvulas. Se puede utilizar en condiciones de viento o niebla.



DCM ABC: SURVEY ONLY 3 POINTS

DCM ABC: RILIEVO SOLO DI 3 PUNTI

DCM ABC: LEVANTAMIENTO SOLO DE 3 PUNTOS

050-685 (MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base with tripod, control box, valve cable, radio antenna, control joystick, GPS antenna on the level, tablet monitor 10", mounting accessories and cables, software Discav Machine Control ABC version
Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, antenna GPS sulla livella, tablet 10" , accessori di montaggio e cavi, software Discav Machine Control ABC version
Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antena GPS en la hoja, tableta de 10" , accesorios de montaje y cables, software Discav Machine Control versión ABC

050-686 (MONITOR 10" - NO BASE) (TO USE WITH 050-685)
Includes all components as prevoius code, excluding Base
Include tutti i componenti del codice precedente, *esclusa la base*
Incluye todos los componentes delcódigo anterior, excluyendo la base

LL1



DCM LITE: HORIZONTAL AND DUAL SLOPE PLANES

DCM LITE: PIANI ORIZZONTALI E A DUE PENDENZE

DCM LITE: PLANOS HORIZONTALES Y DE DOS PENDIENTES

LL1 - SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING
WITH SINGLE ANTENNA

RTK GPS system for land leveling. It allows optimal **surveying** and calculation of the project plan. Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy conditions.

LL1 - SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO
MONOANTENNA

*Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno. Permette il **rilievo** e il calcolo ottimale del piano di progetto. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia.*

LL1 - SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN
ANTENA ÚNICA

Sistema GPS RTK para nivelar terrenos. Permite un **levantamiento** y un cálculo óptimos del plano del proyecto. Compatible con todo tipo de niveles y válvulas. Puede utilizarse en condiciones de viento o niebla.

050-667 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base con treppiede, control box, valve cable, radio antenna, control joystick, 1 GPS antenna on the level, tablet monitor 10", mounting accessories and cables, software Discav Machine Control LITE version

Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, 1 antenna GPS sulla livella, tablet 10", accessori di montaggio e cavi, software Discav Machine Control LITE version

Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, 1 antena GPS en la hoja, tableta de 10", accesorios de montaje y cables ,software Discav Machine Control versión LITE

050-613 (MONITOR 10" - WITHOUT BASE) (TO USE WITH 050-667)

Includes all components as prevoius code, excluding Base

Include tutti i componenti del codice precedente, *esclusa la base*

Incluye todos los componentes delcódigo anterior, excluyendo la base

ALL IN ONE - LL1

LL1 ALL IN ONE - SYSTEM FOR TRACTORS WITHOUT CABIN

SINGLE ANTENNA

The product features an additional cover that protects the monitor and control box from dust, sun, and rain. Designed for installation on tractors without a cab.

LL1 MONOBLOCCO- SISTEMA PER TRATTORI SENZA CABINA

MONOANTENNA

Il prodotto presenta una protezione aggiuntiva che protegge monitor e box di controllo da polvere, sole e pioggia. Pensato per l'installazione su trattori senza cabina

LL1 TODO EN UNO - SISTEMA PARA TRACTORES SIN CABINA

El producto incluye una cubierta adicional que protege el monitor y la caja de control del polvo, el sol y la lluvia. Diseñado para su instalación en tractores sin cabina.



MONITOR AND CONTROL BOX WITH ADDITIONAL PROTECTION

MONITOR E CONTROL BOX CON PROTEZIONE AGGIUNTIVA

CAJA DE CONTROL Y TABLETA CON PROTECCIÓN ADICIONAL

050-603 (ALL IN ONE - WITH BASE)

Includes: GPS base with tipod, control box and monitor 9" with protection, valve cable, radio antenna, control joystick, GPS antenna on the level, mounting accessories and cables, software Discav Machine Control LITE version

Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo e monitor 9" con protezione, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, antenna GPS sulla livella, accessori di montaggio e cavi, software Discav Machine Control LITE version

Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control y monitor de 9" con protección, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antena GPS en la hoja, accesorios de montaje y cables, software Discav Machine Control versión LITE

LL2



DCM STANDARD: HORIZONTAL, DUAL SLOPE,2 OR 4 SLOPES AND CONICAL PROJECTS

DCM STANDARD: PIANI ORIZZONTALI, A DUE PENDENZE, A 2 O 4 FALDE, CONICI

DCM STANDARD: HORIZONTAL, DOBLE PENDIENTE, 2 O 4 PENDIENTES Y CÓNICOS PROYECTOS

LL2 - SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING
WITH SINGLE ANTENNA

RTK GPS system for land leveling. It allows optimal surveying, calculation of the project plan. Allows to import 3D face projects elaborated in Discav Office or other software. Server function. Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy conditions.

LL2 - SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO
MONOANTENNA

Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno. Permette il rilievo e il calcolo ottimale del piano di progetto. Consente di importare progetti a facce 3D elaborati in Discav Office o in altri software. Funzione server. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia.

LL2 - SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN
ANTENA ÚNICA

Sistema GPS RTK para nivelar terrenos. Permite un levantamiento topográfico y un cálculo óptimos del plano del proyecto. Permite importar proyectos 3D elaborados en Discav Office u otro software. Función server. Compatible con todo tipo de niveles y válvulas. Puede utilizarse en condiciones de viento o niebla.

050-616 (MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base with tripod, control box, valve cable, radio antenna, control joystick, GPS antenna on the level, tablet monitor 10", mounting accessories and cables, software Discav Machine Control STANDARD version
Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, antenna GPS sulla livella, tablet 10", accessori di montaggio e cavi ,software Discav Machine Control STANDARD version
Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antena GPS en la hoja, tableta de 10", accesorios de montaje y cables, software Discav Machine Control versión STANDARD

050-617 (MONITOR 10" - WITHOUT BASE) (TO USE WITH 050-616)
Includes all components as prevoius code, excluding Base
Include tutti i componenti del codice precedente, *esclusa la base*
Incluye todos los componentes delcódigo anterior, excluyendo la base

DUAL GPS ANTENNA ON THE BLADE



LL4

LL4 - SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING
WITH DUAL ANTENNA

RTK GPS system for land leveling. It allows for optimal surveying, calculation of the project plan and the creation of pre-set projects. Allows to import 3D face projects elaborated in Discav Office or other software. Server function. Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy conditions.

LL4 - SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO
DOPPIA ANTENNA

Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno. Permette il rilievo, il calcolo ottimale del piano di progetto e la realizzazione di progetti pre-impostati. Consente di importare progetti a facce 3D elaborati in Discav Office o in altri software. Funzione server. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia.

LL4 - SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN
ANTENA DOBLE

Sistema GPS RTK para nivelar terrenos. Permite un levantamiento topográfico, un cálculo óptimos del plano del proyecto y la creación de proyectos preestablecidos. Permite importar proyectos 3D elaborados en Discav Office u otro software. Función server. Compatible con todo tipo de niveles y válvulas. Puede utilizarse en condiciones de viento o niebla.



DCM PROFESSIONAL: HORIZONTAL, DUAL SLOPE,2 OR 4 SLOPES AND CONICAL PROJECTS. PRE-SET PROJECTS

DCM PROFESSIONAL: PIANI ORIZZONTALI, A DUE PENDENZE, A 2 O 4 FALDE, CONICI. PROGETTI PREIMPOSTATI

DCM PROFESSIONAL : HORIZONTAL, DOBLE PENDIENTE, 2 O 4 PENDIENTES Y CÓNICOS PROYECTOS. PROYECTOS PREDEFINIDOS

050-618 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod , control box,2 valve cables, radio antenna, control joystick, 2 GPS antennas on the level, tablet monitor 10", mounting accessories and cables,software Discav Machine Control PROFESSIONAL

Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo, 2 cavi valvola, antenna radio, joystick di controllo, 2 antenne GPS sulla livella, tablet 10", accessori di montaggio e cavi , software Discav Machine Control versione PROFESSIONALE

Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antena GPS en la hoja, tableta de 10", accesorios de montaje y cables,software Discav Machine Control PROFESSIONAL

050-619 (MONITOR 10" - WITHOUT BASE) (TO USE WITH 050-618)

Includes all components as prevoius code, excluding Base

Include tutti i componenti del codice precedente*, esclusa la base*

Incluye todos los componentes delcódigo anterior, excluyendo la base

LL6



MANUAL VERSION, NO AUTOMATIC CONTROL OF THE BLADE

VERSIONE MANUALE, SENZA CONTROLLO AUTOMATICO DELLA LAMA

VERSIÓN MANUAL, SIN CONTROL AUTOMÁTICO DE LA HOJA

LL6 - SATELLITE SYSTEM FOR LAND LEVELLING SINGLE ANTENNA - MANUAL VERSION

RTK GPS system for land leveling. It allows for optimal surveying and calculation of the project plan. Compatible with all types of levels and valves. Can be used in windy or foggy conditions.
Without Automatic control of the blade.

LL6 - SISTEMA SATELLITARE PER IL LIVELLAMENTO MONOANTENNA - VERSIONE MANUALE

Sistema GPS RTK per il livellamento del terreno. Permette il rilievo e il calcolo ottimale del piano di progetto. Compatibile con tutti i tipi di livelli e valvole. Utilizzabile in condizioni di vento o nebbia. Senza controllo automatico della lama.

LL6 - SISTEMA SATELITAL PARA NIVELACIÓN ANTENA ÚNICA - VERSIÓN MANUAL

Sistema GPS RTK para nivelar terrenos. Permite un levantamiento topográfico y un cálculo óptimos del plano del proyecto. Compatible con todo tipo de niveles y válvulas. Puede utilizarse en condiciones de viento o niebla. Sin control automático de la hoja.

050-621 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS box, radio antenna, GPS antenna on the level, tablet monitor 10"mounting accessories and cables, software Discav Machine Control.

Include: Base GPS con treppiede, Box GPS, antenna radio, antenna GPS sulla livella, tablet 10", accessori di montaggio e cavi , software Discav Machine Control

Incluye: GPS Base con trípode, Caja GPS, antena de radio, joystick de control, antena GPS en la hoja, tableta de 10", accesorios de montaje y cables,software Discav Machine Control.

LLX

LLX - AUTOMATIC BUBBLE SYSTEM

Automatic leveling system for leveling blades, specific for those who work in rice fields and for leveling machines with a lateral blade rotation system.
Includes:- Control box and power cable- Valve cables- Joystick- Two inclinometers.
It is possible to use the system also by downloading the **LLX application** for Android from the PlayStore

LLX - SISTEMA DI BOLLA AUTOMATICA

Sistema di bolla automatica per lame livellatrici, specifico per chi lavora in risaia e per macchine livellatrici con sistema di rotazione laterale della lama.Comprende:- Box di controllo e cavo di alimentazione- Cavi valvola- Joystick- Due inclinometri.
È possibile utilizzare il sistema anche scaricando ***l'applicazione LLX*** *per Android dal PlayStore*

LLX - SISTEMA AUTOMÁTICO DE NIVEL

Sistema automático de nivel para hojas niveladoras, diseñado específicamente para quienes trabajan en arrozales y para niveladoras con sistema de rotación lateral de cuchillas. Incluye: - Caja de control y cable de alimentación - Cables de válvulas - Joystick - Dos inclinómetros.
También es posible utilizar el sistema descargando la **aplicación LLX** para Android desde PlayStore.






MULTIFUNCIONAL JOYSTICK



TWO TILT SENSORS



CONTROL BOX



050-666
Includes: CONTROL BOX, oil valve cable, two inclinometers, joystick, application LLX for Android.
Include: Box di controllo, cavi valvola, due inclinometri, joystick multifunzione, applicazione LLX per Android.
Incluye: Caja de control, cables de válvulados inclinómetros, joystick multifunción, aplicación LLX para Android.

LED

LED BAR

BARRE LED

BARRAS LED

050-241	
050-247 LED bar **BUBBLE.** Controlled by the DCM software *BARRA LED **BOLLA.** Controllata dal software DCM* Barra de **burbujas** LED. Controlada por software DCM.	
050-248 LED bar **CENTERING.** Controlled by the DCM software *BARRA LED **CENTRAMENTO.** Controllata dal software DCM* Barra de burbujas de **CENTRADO.** Controlada por software DCM	
050-249 LED bar **DEPTH** . Controlled by the DCM software *BARRA LED **PROFONDITA'.** Controllata dal software DCM* Barra de burbujas **PROFUNDIDAD.** Controlada por software DCM	

B - DCM SOFTWARE FOR LAND LEVELLING
B - SOFTWARE DCM PER IL LIVELLAMENTO
B - SOFTWARE DCM PARA LA NIVELACIÓN DE LOS


L050-110 - DCM ABC

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC

(MULTILICENSE: L050-112)




L050-111 - DCM LITE

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC; After survey: 0.00 plane and 2 slopes, percentage leveling

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC; Dopo il rilievo: piano 0.00 e 2 falde, ivellamento percentuale

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC; Después del levantamiento,, plano 0.00 y 2 pendientes, nivelación porcentual

(MULTILICENSE: L050-116)




L050-081 - DCM STANDARD

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC; After survey: 0.00 plane and 2 slopes, 2 and 4-slopes project, conical project, percentage leveling. Server function

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC, Dopo il rilievo, piano 0.00 e 2 falde,2-4 falde, progetto conico e livellamento percentuale. Funzione Server

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC; Después del levantamiento: plano 0.00 y 2 pendientes, 2-4 pendenties, proyecto cónico y nivelación porcentual. Server función

(MULTILICENSE: L050-118)




L050-109 - DCM PROFESSIONAL

FUNCTIONS: Various pre-loaded project template and the functions of the Standard version. Server function. Import project from DISCAV OFFICE and other software

FUNZIONI: Vari modelli di progetto precaricati oltre alle funzioni della versione standard. Funzione Server. Importa progetti 3D da DISCAV OFFICE e da altri software

FUNCIONES: Además de las características de la versión estándar, incluye varias plantillas de proyecto precargadas. Server función. Importar proyectos 3D de DISCAV OFFICE y otros programas


(MULTILICENSE: L050-119)



L050-114 - software update
L050-115 - firmware update

LLS1

C - SURVEY
C - RILIEVO
C - LEVANTAMIENTO



LLS1 - SURVEY

GPS RTK system to take survey installing the GPS antenna on the roof of car or tractor. Allows the survey of terrain elevations and the creation of projects directly into the tablet. The projects can be send to the other machines for the land levelling works.
Can be used with a GPS base
or with public NTRIP bases.

LLS1 - RILIEVO

Sistema GPS RTK per eseguire rilievi installando l'antenna GPS sul tetto dell'auto o del trattore. Permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di progetti direttamente nel tablet. I progetti possono essere condivisi con le altre macchine per il livellamento.
Può essere usato con la base GPS o con le basi pubbliche NTRIP.

LLS1 - LEVANTAMIENTO

Sistema GPS RTK para levantamientos topográficos mediante la instalación de la antena GPS en el techo de un coche o tractor. Permite el levantamiento del terreno y crear proyectos directamente en la tableta. Los proyectos se pueden enviar a las otras máquinas para realizar los trabajos de nivelación del terreno.
Puede utilizarse con la estación base GPS o con estaciones base públicas NTRIP.



050-620 LLS1 BASE AND ROVER (MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base wiht tripod, GPS box, GPS antenna and fixing accessories, tablet monitor 10",radio antenna, connection cables, software Discav Machine Control CAR
Include: Base GPS con treppiede , Box GPS, antenna GPS e accessori di fissaggio, tablet 10", antenna radio, software Discav Machine Control CAR
Incluye: *Base GPS con trípode, Caja GPS, antena GPS y accesorios de montaje, tableta de 10", antena de radio, software de control de máquinas Discav CAR.*

050-620 LLS1 ROVER (MONITOR 10" -NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)
Includes all components as prevoius code, excluding Base
Include tutti i componenti del codice precendete, *esclusa la base*
Incluye todos los componentes delcódigo anterior, excluyendo la base

agriCAD

MEASURING, MAPPING AND SURVEYING SYSTEMS

SISTEMI DI MISURAZIONE, MAPPATURA E RILIEVO

SISTEMAS DE MEDICIÓN, CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA



K50

Measuring and mapping system, decimeter accuracy. Includes GPS antenna with Bluetooth and battery, tablet, mount, pole, and charging accessories.

K50

Sistema di Misurazione e Mappatura, precisione decimetrica. Include antenna GPS con BT e batteria, Tablet, supporto, palina e accessori di ricarica.


K50

Sistema de medición y cartografía con precisión decimétrica. Incluye antena GPS con Bluetooth y batería, tableta, soporte, bastón y accesorios de carga.




050-662
K50_VERS. B
RUGGED TABLET
8"

050-661
K50_VERS. A
RUGGED TABLET
PDA 6"






050-663
K50_VERS. D
MINI PC 8"



BASIC version



PRO version

E- VINEYARD AND ORCHARDS
E - VIGNETI E FRUTTETI
E - VIÑETAS Y FRUTAS

K7



TABLET 8"

K7 VINEYARD

GPS RTK system ONLY ROVER with connection to public bases, accuracy 2cm. For the project of planting layout and tracking. Rover accessories and PFGPS software included

K7 VIGNETI

Sistema GPS RTK SOLO ROVER con connessione alle basi pubbliche, precisione 2cm. Per progettazione sesto d'impianto e tracciamento. Precisione 2 cm. Inclusi accessori rover e software PFGPS

K7 VIÑEDOS

Sistema GPS RTK solo rover con conexiones a bases públicas. Precisión: 2 cm. Para el diseño y seguimiento de plantaciones. Incluye accesorios para rover y software PFGPS.



050-638
AGRICAD K7 VINEYARD



050-676
SOUTH K7 VINEYARD

050-638 AGRICAD K7 VINEYARD ONLY ROVER

(MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)

Includes: GPS antenna, carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software PFGPS

Include: antenna GPS, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software PFGPS

Incluye: *antena GPS, poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software PFGPS .*

050-676 SOUTH K7 VINEYARD ONLY ROVER

(MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)

Includes: GPS antenna SOUTH, carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole,, software PFGPS

Include: antenna GPS SOUTH, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software PFGPS

Incluye: *antena GPS SOUTH, poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, software PFGPS.*

K9

K9 VINEYARD

GPS RTK system Base and Rover for the project of planting layout and tracking. Base accessories, rover accessories and PFGPS software included

K9 VIGNETI

Sistema Base e Rover, Per progettazione sesto d'impianto e tracciament. Inclusi accessori base, accesori rover e software PFGPS

K9 VIÑEDOS

Sistema básico y móvil. Incluye accesorios básicos, accesorios móviles y software PFGPS



050-645
AGRICAD K9 VINEYARD





050-677
SOUTH K9 VINEYARD

050-645 K9 VINEYARD BASE AND ROVER (MONITOR 8" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS antenna, carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software PFGPS

Include: Base GPS con treppiede, antenna GPS, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software PFGPS

Incluye: *Base GPS con trípode, antena GPS, poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software PFGPS.*

050-677 SOUTH K9 VINEYARD BASE AND ROVER

(MONITOR 8" - WITH BASE)

Includes: GPS base SOUTH with tripod, GPS antenna SOUTH, carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, software PFGPS

Include: Base GPS SOUTH con treppiede, antenna GPS SOUTH, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software PFGPS

Incluye: *Base GPS SOUTH con trípode, antena GPS SOUTH, poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, software PFGPS*

agriCAD

RTK GPS SYSTEMS FOR ORCHARD AND VINEYARD PLANTING

SISTEMI GPS RTK PER L'IMPIANTO DI FRUTTETI E VIGNETI

SISTEMAS GPS RTK PARA PLANTACIÓN DE HUERTOS Y VIÑEDOS



PP1 PP2

E - SELF-PROPELLED POLE PLANTER
E - PIANTA PALI SEMOVENTE
E - PLANTADORA DE POSTE AUTOPROPULSADA



AUTOMATIC

050-654
Pp1
FULL 3D AUTOMATIC


MANUAL

050-655
Pp2 FULL 3D
MANUAL

Without automatic control to the hydraulic system
Senza controllo automatico del sistema idraulico
Sin control automático del sistema hidráulico

POLE PLANTER 3D

The machine is equipped with 2 monitors which separately control:
1 - the X Y planimetric position of the pole calculated directly on the machine or imported from external software;
2 - the position in quote of the pole obtained from a 3D model;
3 - the verticality of the pole is managed by the software of planimetry management of the project.
Including Base, antenna cables and valve cables, radio antenna, Joystick, GPS and control box (for the automatic version) monitor and accessories.



GPS AND CONTROL BOX

PIANTA PALI 3D

La macchina viene equipaggiata con 2 monitor che controllano:
1 - la posizione planimetrica X Y del palo calcolata direttamente sulla macchina o importata da un software esterno
2 - la posizione in quota del palo ricavata da un modello 3D;
3 - la verticalità del palo è gestita dal software di gestione planimetrica.
Compresa Base, cavi antenna e cavi valvola, radio antenna, Joystick, box GPS e di controllo (per la versione automatica) tablet e accessori

DUAL GPS ANTENNA



PLANTA DE POSTE 3D

La máquina está equipada con dos monitores que controlan:
1 - la posición planimétrica X-Y del poste, calculada directamente en la máquina o importada de un software externo
2 - la posición de altura del poste, obtenida a partir de un modelo 3D
3 - la verticalidad del poste se gestiona mediante el software de gestión planimétrica del proyecto. Incluye Base, cables de antena y cables de válvulas, antena de radio, Joystick, GPS y caja de control (para la versión automática) tableta y accesorios.



PP3 PP4

AUTOMATIC

050-656
Pp3
2D AUTOMATIC

MANUAL

050-657
Pp4
2D MANUAL

Without automatic control to the hydraulic system
Senza controllo automatico del sistema idraulico
Sin control automático del sistema hidráulico




JOYSTICK



GPS BASE





POLE PLANTER 2D

The machine is equipped with a monitor that automatically controls the pole's X-Y planimetric position and verticality.
The depth is automatically controlled by a proximity sensor.
Includes 2 GPS antennas, base, antenna cables and valve cables, radio antenna, Joystick, GPS and control boxes (for the automatic version) and accessories

PIANTA PALI 2D

La macchina viene equipaggiata con 1 monitor che controlla in automatico la posizione planimetrica X Y del palo e la verticalità.
La profondità è controllata in automatico con un prossimetro.
Comprende 2 antenne GPS, base, cavi antenna e cavi valvola, radio antenna, Joystick, box GPS e di controllo (per la versione automatica) e accessori

PLANTA DE POSTE 2D

La máquina está equipada con una tableta que controla automáticamente la posición planimétrica X-Y y la verticalidad del poste.
La profundidad se controla automáticamente mediante un sensor de proximidad.
Incluye dos antenas GPS, una base, cables de antena y de válvula, una antena de radio, un joystick, una caja GPS y una caja de control (para la versión automática) y accesorios.

PP5 PP6

F - TRACTOR-MOUNTED POLE PLANTER MACHINE
F - PIANTA PALI PORTATA SU TRATTORE
F - PLANTADORA DE POSTE MONTADA EN TRACTOR

POLE PLANTER 2D

The machine is equipped with
a monitor that automatically controls the pole's
X-Y planimetric position and verticality.
The depth is automatically controlled
by a proximity sensor.
Includes 2 GPS antennas, base, antenna cables and valve cables, radio antenna, Joystick, GPS and control boxes (for the automatic version) and accessories

PIANTA PALI 2D

La macchina viene equipaggiata con 1 monitor che controlla in automatico la posizione planimetrica
X Y del palo e la verticalità.
La profondità è controllata in automatico con un prossimetro.
Comprende 2 antenne GPS, base, cavi antenna e cavi valvola, radio antenna, Joystick, box GPS e di controllo (per la versione automatica) e accessori

PLANTA DE POSTE 2D

La máquina está equipada con una tableta que controla automáticamente la posición planimétrica X-Y y la verticalidad del poste.
La profundidad se controla automáticamente mediante un sensor de proximidad.
Incluye dos antenas GPS, una base, cables de antena y de válvula, una antena de radio, un joystick, una caja GPS y una caja de control (para la versión automática) y accesorios.

AUTOMATIC

050-658
Pp5
2D AUTOMATIC

MANUAL

050-659
Pp6
2D MANUAL
Without automatic control to the hydraulic system
Senza controllo automatico del sistema idraulico
Sin control automático del sistema hidráulico



G - AUGER OR HAMMER EXCAVATORS
G - ESCAVATORI CON TRIVELLA O MARTELLO
G - EXCAVADORAS CON BARRENA O MARTILLO

PP7

AUGER EXCAVATOR

The machine is equipped with a monitor
that automatically controls the pole's X-Y planimetric position and verticality.
The depth is automatically controlled by a proximity sensor.
Includes 2 GPS antennas, base, antenna cables and valve cables, radio antenna, Joystick, GPS and control boxes (for the automatic version) and accessories

ESCAVATORE CON TRIVELLA

Sistema satellitare su escavatore con trivella per eseguire fori secondo una griglia regolare programmata nel computer in cabina.
Il sistema utilizza il peso a gravità della trivella per garantire la verticalità dell'antenna e della trivella stessa.
Sono installate due antenne: una sulla trivella e una sulla cabina della macchina.

EXCAVADORA CON BARRENA

Sistema satelital en una excavadora con barrena para perforar agujeros según una cuadrícula regular programada en la computadora de la cabina.
El sistema aprovecha la gravedad de la perforadora para asegurar la verticalidad de la antena y de la propia perforadora.
Se instalan dos antenas: una en la perforadora y otra en la cabina de la máquina.



050-660
Pp7

PP8

HAMMER EXCAVATOR

Satellite-based system on an excavator with a hammer drill for drilling holes in the ground according to a regular grid programmed into the computer installed in the cabin.
It can also be used on sloping terrain, as the ground point position correction is performed automatically. Are installed: dual antenna on the hammer drill and LED bar to correct the transverse inclination of the drill and the machine.

ESCAVATORE CON PUNTA A MARTELLO

Sistema satellitare su escavatore con punta a martello per eseguire fori nel terreno secondo una griglia regolare programmata nel computer in cabina. Può essere utilizzato anche con terreni in pendenza in quanto la correzione di posizione del punto a terra viene eseguita automaticamente. Vengono installati: due antenne sul martello e barra LED per correggere l'inclinazione trasversale della punta e della macchina.

EXCAVADORA CON MARTILLO

Sistema satelital en una excavadora con martillo perforador para perforar agujeros en el suelo según una cuadrícula regular programada en la computadora de la cabina.
También se puede utilizar en terrenos inclinados, ya que la corrección de la posición del punto en el suelo se realiza automáticamente. Instalados: dos antenas en el martillo y barra LED para corregir la inclinación transversal del martillo perforador y la máquina.



050-665
Pp8

H - AUTOMATIC PLOW OR WHEEL PLANTER
for beets, hazelnuts, olives

H - PIANTATRICE AUTOMATICA A VOMERE O A RUOTA
per barbabietole, nocciole, olive

H - ESEMBRADORA AUTOMÁTICA CON ARADO O RUEDA
para remolachas, avellanas, aceitunas

PV2

STANDARD PLANTING MACHINE
Satellite system for transplanters. Includes two antennas, base, transversal inclinometer and automatic centering. The system is composed by:
1 - RTK box with an antenna installed on the transplanter machine
2 – Box to control the centering of the line and the piston to position the plant
3 - Inclinometer for verticality correction

PIANTATRICE STANDARD
Sistema satellitare per trapiantatrici. Include due antenne, base, inclinometro trasversale e centramento automatico. Il sistema è composto da:
1 - Box RTK con antenna installato sulla trapiantatrice
2 - Box di controllo del centraggio e della posizione del pistone della pianta
3 - Inclinometro per la correzione della verticalità

PLANTADORA ESTÁNDAR
Sistema satelital para trasplantadoras. Incluye dos antenas, una base, un inclinómetro transversal y sistema de centrado automático. El sistema consta de:
1 - Caja RTK con antena instalada en la trasplantadora
2 - Caja de control para el centrado y la posición del pistón de la planta
3 - Inclinómetro para la corrección de la verticalidad



SIMPLIFIED TRANSPLANTER

Satellite system for transplanters. Includes two antennas and base
The system is composed by:
1 - RTK box with two antennas installed on the transplanter machine
2 – Box to control the centering of the line and the piston to position the plant

PIANTATRICE SEMPLIFICATA

Sistema satellitare per trapiantatrici. Include due antenne e base.
Il sistema è composto da:
1 - Box RTK con due antenne installato sulla trapiantatrice.
2 - Box per il controllo del centraggio della linea e del pistone per il posizionamento della pianta.

PLANTADORA SIMPLIFICADA

Sistema satelital para trasplantadoras. Incluye dos antenas y una base.
El sistema consta de:
1 - Caja RTK con dos antenas instaladas en la trasplantadora.
2 - Caja para controlar el centrado de la línea y el pistón para el posicionamiento de las plantas.

SIMPLIFIED
050-642
PV3

COMPATIBLE WITH ALL SYSTEMS FOR VINEYARDS AND ORCHARDS
COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI PER VIGNETI E FRUTTETI
COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS PARA VIÑEDOS Y HUERTOS

VERTICAL CONTROLLER

Automatic bubble system for controlling the vertical position, compatible with the RTK system
for orchards and vineyards
Includes: Control box and power cable, Valve cables, Joystick and one inclinometer

CONTROLLO DELLA VERTICALITA'

Sistema di bolla automatica per il controllo della posizione verticale, compatibile con i sistemi
per l'impianto di frutteti e vigneti
Comprende: Box di controllo e cavo di alimentazione, Cavi valvola, Joystick e un inclinometro

CONTROL DE VERTICALIDAD

Sistema de bola automática para el control de la posición vertical,
compatible con el sistema para el control de frutas y viñetas
Incluye: Caja de control y cavo de alimentación, válvula Cavi, joystick y un inclinómetro

VERTICAL CONTROLLER
050-682
PPX



G - MANUAL RTK SYSTEM FOR PLOT SEEDING
G - SISTEMA RTK MANUALE PER LA SEMINA PARCELLARE
G - SISTEMA RTK MANUAL PARA SIEMBRA DE PARCELAS

SYSTEM FOR AUTOMATIC SEEDER
REPROS MODEL

FOR PLOT SEEDING

The software creates automatically
the plots of land to to be sown, according to pre-established geometries.
The special electronic box activates and deactivates the seeding cycle
for each plot to be executed

SISTEMA PER SEMINATRICE AUTOMATICA
MODELLO REPROS

PER LA SEMINA PARCELLARE

Il software crea in automatico le parcelle di terreno da seminare
secondo geometrie prestabilite.
Lo speciale box elettronico attiva e disattiva il ciclo di semina
per ogni parcella da eseguire

SISTEMA DE SEMBRADORA AUTOMÁTICA
MODELO REPROS

PARA SIEMBRA DE PARCELAS

El software crea automáticamente las parcelas de tierra
para sembrar, según geometrías preestablecidas.
La caja electrónica especial activa y desactiva el ciclo de siembra para cada parcela.



REPROS
MODEL
050-707

agriCAD

PARALLEL TRACKING SYSTEMS

SISTEMI DI GUIDA SATELLITARE

SISTEMAS DE GUÍA PARALELA




M - PARALLEL TRACKING
M - GUIDE SATELLITARI
M - GUÍA PARALELA

ST 60 PLUS

050-501


10" monitor with battery
Monitor 10" con batteria
Monitor de 10" con batería



ST 60

050-504


8" monitor with battery
Monitor 8" con batteria
Monitor de 8" con batería



ST 62

050-512


8" Rugged Tablet with battery
Tablet corazzato da 8"con batteria
Tableta robusta de 8" con batería



ST 62 PLUS

050-513


10" Rugged Tablet with battery
Tablet corazzato da 10"con batteria
Tableta robusta de 10" con batería



ST 63

050-728

10" monitor PRO TITANIUM without battery
Tablet PRO 10" TITANIO senza batteria
Tableta PRO 10" TITANIUM sin batería




050-646

RTK ACCURACY option with manual guidance (base excluded, connection with public bases)
Opzione PRECISIONE RTK con guida manuale (base esclusa, collegamento con basi pubbliche)
Opción PRECISIÓN RTK con guía manual (base excluida, conexión con bases públicas)

N - SUPERTRACK SOFTWARE FOR PARALLEL TRACKING
N - SOFTWARE SUPERTRACK PER GUIDA PARALLELA
N - SOFTWARE SUPERTRACK PARA GUÍA PARALELA

PTRACK

O 050-002	AGMAPS *AGMAPS* AGMAPS	
O 050-090	AB STRAIGHT *AB DRITTO* AB DERECHO	
O 050-091	AB CURVE AND CIRCLES *AB CURVO E CERCHI* AB CURVAS Y CÍRCULOS	
O 050-092	AB STRAIGHT WITH OUTLINE *AB DRITTO CON CONTORNO* AB RECTO CON CONTORNO	
O 050-093	FREE *FREE* FREE	
O 050-095	POLE PLANT *PIANTA PALI* PLANTADORA DE POSTE	
O 050-096	MAPS AND BORDERS *MAPPE E CONFINI* MAPAS Y FRONTERAS	
050-099	SOFTWARE UPDATE *AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE* ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	



agriCAD PC

O - AGRICAD PC SOFTWARE
O - SOFTWARE AGRICAD PC
O - SOFTWARE AGRICAD PC



agriCAD PC LITE

The software agriCAD PC LITE allows to import and display the survey and mapping works and to create reports and printouts. It is possible to import and export in different formats

AGRICAD PC LITE

K 050-060

agriCAD PC LITE

Il software agriCAD PC LITE consente di importare e visualizzare i lavori di rilievo e di mappatura, e di creare report e stampe.
È possibile importare ed esportare in diversi formati.

agriCAD PC LITE

El software agriCAD PC LITE permite importar y visualizar los trabajos topográficos y cartográficos, así como crear informes e impresiones.
Es posible importar y exportar en diferentes formatos.

agriCAD PC PROFESSIONAL VERSION

The software agriCAD PC PROFESSIONAL VERSION allows to calculate, estimate and project vineyards and orchards; it creates the planting layout map. It is possible to import and export in different formats

AGRICAD PC FULL

K 050-061


agriCAD PC VERISONE PROFESSIONALE

Il software agriCAD PC VERSIONE PROFESSIONALE consente di calcolare, stimare e progettare vigneti e frutteti; inoltre, crea la mappa dei sesti d'impianto.
È possibile importare ed esportare in diversi formati.

agriCAD PC VERSIÓN PROFESIONAL

El software agriCAD PC VERSIÓN PROFESIONAL permite calcular, estimar y proyectar viñedos y huertos frutales; además, crea el plano de plantación. Es posible importar y exportar en diferentes formatos.





ROAD CONSTRUCTION, EARTH MOVING, SOCCER FIELD, EXTRACTION, EXCAVATION, DRAINAGE
COSTRUZIONE STRADALE, MOVIMENTO TERRA, CAMPI SPORTIVI, ESTRAZIONE, SCAVI, DRENAGGIO
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, CAMPOS DEPORTIVOS, MINERÍA, EXCAVACIONES, DRENAJE

A	**EXCAVATORS** ***ESCAVATORI*** EXCAVADORAS	**2**
B	**DOZERS** ***DOZER*** TOPADORAS	**4**
C	**MOTOR GRADER** ***MOTOR GRADER*** MOTONIVELADORA	**6**
D	**FOOTBALL FIELDS** ***CAMPI SPORTIVI*** CAMPOS DEPORTIVOS	**8**
E	**DREINAGE** ***DRENAGGIO*** DRENAJE	**9**
F	**MINING** ***MINIERE*** MINAS	**10**
G	**TRENCHERS AND SURFACE MINING MACHINES** ***FRESA A CATENA E FRESA DA ROCCIA*** ZANJADORA Y MINADORAS DE SUPERFICIE	**11**
H	**POLE PLANTING MACHINE** ***PIANTA PALI*** PLANTADORA DE POSTE	**12**
I	**ROAD ROLLER** ***RULLO STRADALE*** COMPACTADOR DE CARRETERA	**13**

SURVEY, TRACKING AND PROJECT SYSTEMS FOR CONSTRUCTIONS

SISTEMI PER IL RILIEVO, IL TRACCIAMENTO E LA PROGETTAZIONE PER LE COSTRUZIONI

SISTEMAS DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN

L	**SURVEY** ***RILIEVO*** LEVANTAMIENTO	**16**
M	**DCM SOFTWARE FOR CONSTRUCTION** ***SOFTWARE DCM PER LE COSTRUZIONI*** SOFTWARE DCM PARA CONSTRUCCIÓN	**18**
N	**DISCAV OFFICE** ***DISCAV OFFICE*** DISCAV OFFICE	**19**

disCAV

ROAD CONSTRUCTION, EARTH MOVING, SOCCER FIELD, EXTRACTION, EXCAVATION, DRAINAGE


COSTRUZIONE STRADALE, MOVIMENTO TERRA, CAMPI SPORTIVI, ESTRAZIONE, SCAVI, DRENAGGIO

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, CAMPOS DEPORTIVOS, MINERÍA, EXCAVACIONES, DRENAJE



EX1

A - EXCAVATORS
A - ESCAVATORI
A - ESCAVADORAS



MONITOR 10"

EX1 - 3D LITE VERSION

GPS system for excavators, allows for the survey of terrain elevations and the creation of projects such as roads and canals using preset projects loaded directly into the tablet.
It uses NTRIP bases.

EX1 - VERSIONE 3D LITE

Sistema GPS per escavatori, permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di progetti come strade e canali utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente nel tablet. Utilizza le basi NTRIP.

EX1 - VERSIÓN 3D LITE

Sistema GPS para excavadoras que permite el levantamiento topográfico del terreno y la creación de proyectos como carreteras y canales mediante proyectos predefinidos cargados directamente en la tableta. Utiliza bases NTRIP.




GPS BOX


INCLINOMETERS




DUAL GPS ANTENNA



SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE



050-369 EX1 (MONITOR 10" - NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)
Includes: GPS box, 2 GPS antennas on the cabin, tablet monitor 10", tilt sensors, connection cables, software Discav Machine Control
Include: Box GPS, antenne GPS da installare sulla cabina, tablet 10" , software Discav Machine Control
Incluye: Caja GPS, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antenas GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control






EX3 EX4 - 3D STANDARD VERSION

GPS RTK system, allows for the survey and the creation of projects such as roads, canals, aritificial lakes, ramps, squares, quarries using preset projects loaded directly into the tablet. Allows to import 3D project elaborated in AutoCAD or DISCAV OFFICE. It uses a GPS base on tripod.


EX3 EX4 - VERSIONE 3D STANDARD


Sistema GPS RTK, consente il rilievo e la creazione di progetti quali strade, canali, laghi artificiali, rampe, piazze, cave utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente sul tablet. Consente l'importazione di progetti 3D elaborati in AutoCAD o DISCAV OFFICE. Utilizza una base GPS su treppiede.

EX3 EX4 - VERSIÓN 3D ESTÁNDAR

El sistema GPS RTK, permite el lavantamiento y crear proyectos como carreteras, canales, lagos artificiales, rampas, plazas y canteras mediante diseños predefinidos cargados directamente en la tableta. Permite importar diseños 3D creados en AutoCAD o DISCAV OFFICE.
Utiliza una base GPS sobre trípode.

SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE





050-669 EX3 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS box, 2 GPS antennas on the cabin, tablet monitor 10", 4 tilt sensors, connection cables,, radio antenna, software Discav Machine Control
Include: Base GPS con treppiede, Box GPS, 2 antenne GPS da installare sulla cabina, tablet 10", 4 inclinometri, antenna radio, software Discav Machine Control
Incluye: Base GPS con trípode, caja GPS, 2 antenas GPS para instalar en la cabina, tableta de 10", 4 inclinómetros, antena de radio, software de control de maquinaria Discav.

050-670 EX4 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes all components as prevoius code 050-669 with 5 tilt sensors for excavators with triple arms
Include tutti i componenti del codice precendete *050-669 con 5 sensori di inclinazione per escavatori triplici*
Incluye todos los componentes del código anterior 050-669 con 5 sensores de inclinación para excavadoras triples.


RC3-4-5-6
LL6

B - DOZERS
B - DOZER
B - TOPADORAS



MONITOR 10"

SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE



DOZERS
ROAD CONSTRUCTION
SINGLE OR DUAL ANTENNA

RTK GPS system for dozers allows the survey of terrain elevation points and the creation of roads, squares, sports fields, construction areas using preset projects loaded directly into the tablet or imported from AutoCAD or DISCAV OFFICE.

DOZER
COSTRUZIONE STRADALE
SINGOLA O DOPPIA ANTENNA

Sistema GPS RTK per dozer che permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di strade, piazzali, campi sportivi, aree di costruzione utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente nel tablet o importati da AutoCAD e DISCAV OFFICE.

TOPADORA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
ANTENA SIMPLE O DOBLE

El sistema GPS RTK para topadoras permite el levantamiento topográfico de puntos de elevación del terreno y la creación de carreteras, plazas, campos deportivos y zonas de construcción mediante proyectos preestablecidos cargados directamente en la tableta o importado desde AutoCAD y DISCAV OFFICE.

A single GPS base station can manage more machine at the same time with the same project
Una singola base GPS può gestire contemporaneamente più macchine nell'ambito dello stesso progetto
Una sola estación base GPS puede gestionar varias máquinas simultáneamente con el mismo proyecto






RC3-4-5-6
LL6



GPS BASE



GNSS RECEIVER AND CONTROL BOX



JOYSTYCK



SINGLE OR DUAL GPS ANTENNA ON THE BLADE

050-630 RC3 SINGLE ANTENNA (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS and control box, valve cable, radio antenna, control joystick, 1 GPS antenna on the blade, tablet monitor 10", software Discav Machine Control

Include: Base GPS con treppiede, Box GPS e di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, 1 antenna GPS sulla lama, tablet 10" , software Discav Machine Control

Incluye: GPS Base con trípode, Caja GPS y de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, 1 antena GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control

050-631 RC4 (MONITOR 10" - NO BASE) (TO USE WITH 050-630)

Includes all components as prevoius code 050-360, excluding Base

Include tutti i componenti del codice precendete *050-630, esclusa la base*

Incluye todos los componentes delcódigo anterior 050-630, excluyendo la base

050-634 RC5 DUAL ANTENNA (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS and control box, valve cable, radio antenna, control joystick, 2 GPS antennas on the blade, tablet monitor 10", software Discav Machine Control

Include: Base GPS con treppiede, Box GPS e di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, 2 antenne GPS sulla lama, tablet 10" , software Discav Machine Control

Incluye: GPS Base con trípode, Caja GPS y de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, 2 antenas GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control

050-635 RC6 (MONITOR 10" - NO BASE) (TO USE WITH 050-634)

Includes all components as prevoius code 050-634, excluding Base

Include tutti i componenti del codice precendete *050-634, esclusa la base*

Incluye todos los componentes delcódigo anterior 050-634, excluyendo la base

050-621 LL6 MANUAL VERSION, DUAL ANTENNA (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS box, radio antenna, 2 GPS antennas on the blade, tablet monitor 10", software Discav Machine Control

Include: Base GPS con treppiede, Box GPS, antenna radio, 2 antenne GPS sulla lama, tablet 10" , software Discav Machine Control

Incluye: GPS Base con trípode, Caja GPS, antena de radio, 2 antenas GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control


RC1 -RC2

C - MOTOR GRADER
C - MOTOR GRADER
C - MOTONIVELADORA



MONITOR 10"

SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE



MOTOR GRADER
ROAD CONSTRUCTION
(FOR MACHINESWITH OR WITHOUT ELECTRONICS)

RTK GPS system for motor graders, allows the survey of terrain elevation points and the creation of roads, squares, sports fields, construction areas using preset projects loaded directly into the tablet or imported from AutoCAD or DISCAV OFFICE.

MOTOR GRADER
COSTRUZIONE STRADALE
(PER MACCHINE CON O SENZA ELETTRONICA)

Sistema GPS RTK per motor grader, permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di strade, piazzali, campi sportivi, aree di costruzione utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente nel tablet o importati da AutoCAD e DISCAV OFFICE.

MOTONIVELADORA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
(PARA MÁQUINAS CON O SIN COMPONENTES ELECTRÓNICOS)

El sistema GPS RTK para motoniveladoras permite el levantamiento topográfico de puntos de elevación del terreno y la creación de carreteras, plazas, campos deportivos y zonas de construcción mediante proyectos preestablecidos cargados directamente en la tableta o importado desde AutoCAD y DISCAV OFFICE.

A single GPS base station can manage more machine at the same time with the same project
Una singola base GPS può gestire contemporaneamente più macchine nell'ambito dello stesso progetto
Una sola estación base GPS puede gestionar varias máquinas simultáneamente con el mismo proyecto







RC1 -RC2




050-362 RC1 FOR MACHINE WITHOUT ELECTRONICS (MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base with tripod, GPS and control box, valve cable, radio antenna, control joystick, GPS antennas on the blade, tablet monitor 10", software Discav Machine Control
Include: Base GPS con treppiede, Box di controllo e GPS, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, antenne GPS sulla lama, tablet 10" , software Discav Machine Control
Incluye: GPS Base con trípode, Caja de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, antenas GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control

050-633 Rc2 (MONITOR 10" - NO BASE) (TO USE WITH 050-632)
Includes all components as prevoius code 050-362, excluding Base
Include tutti i componenti del codice precendete *050-632, esclusa la base*
Incluye todos los componentes delcódigo anterior 050-632, excluyendo la base

050-643 RC1 FOR MACHINE WITH ELECTRONICS (MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base with tripod, GPS and control box, valve cable, radio antenna, control joystick, RELE box, GPS antennas on the blade, tablet monitor 10", software Discav Machine Control
Include: Base GPS con treppiede, Box GPS e di controllo, cavo valvola, antenna radio, joystick di controllo, box RELE, antenne GPS sulla lama, tablet 10" , software Discav Machine Control
Incluye: GPS Base con trípode, Caja GPS y de control, cable de válvulas, antena de radio, joystick de control, caja RELE, antenas GPS en la hoja, tableta de 10" , software Discav Machine Control

050-647 Rc2 (MONITOR 10" - NO BASE) (TO USE WITH 050-643)
Includes all components as prevoius code 050-643, excluding Base
Include tutti i componenti del codice precendete *050-643, esclusa la base*
Incluye todos los componentes delcódigo anterior 050-643, excluyendo la base

D - FOOTBALL FIELDS
D - CAMPI SPORTIVI
D - CAMPOS DEPORTIVOS



MONITOR 10"

RC7 - FOOTBALL FIELD
DUAL ANTENNA

RTK GPS system for land levelling machines, allows the survey of terrain elevation points and the creation of sports fields using preset projects loaded directly into the tablet or imported from AutoCAD or DISCAV OFFICE.

RC7 - CAMPI SPORTIVI
DUE ANTENNE

Sistema GPS RTK per livella che permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di campi sportivi utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente nel tablet o importati da AutoCAD e DISCAV OFFICE.

RC7 - CAMPOS DEPORTIVOS
DOS ANTENAS

Sistema GPS RTK para nivelación que permite el levantamiento topográfico de puntos de elevación del terreno y la creación de campos deportivos mediante proyectos preestablecidos cargados directamente en la tableta o importados desde AutoCAD y DISCAV OFFICE.

SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE






GPS AND CONTROL BOX

DUAL GPS ANTENNA



JOYSTYCK



050-637 RC7 (MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base with tripod, GPS and control box, 2 GPS antennas on the blade, tablet monitor 10", valve cables, antenna radio and cables, Joystick, software Discav Machine Control

Include: base GPS con treppiede, Box GPS e di controllo, antenne GPS da installare sulla livella, tablet 10", Joystick, antenna radio e cavi radio, cavi valvola, software Discav Machine Control

Incluye: Base GPS con trípode, caja de control y GPS, antenas GPS para instalar en el nivel, tableta de 10", joystick, antena de radio y cables de radio, cables de válvula, software de control de máquina Discav.

E - DREINAGE
E - DRENAGGIO
E - DRENAJE

RC8

RC8 - FULL 3D AUTOMATIC DREINAGE SYSTEM

THREE ANTENNAS ON THE MACHINE

GPS system for drain layers: three antennas manage DIRECTION and ELEVATION. Two monitors with Supertrack and DiscavCM software are installed in the cabin: one to manage the drainage map and the other to manage the drain installation height.

RC8 - SISTEMA PER DRENAGGIO 3D AUTOMATICO

TRE ANTENNE SULLA MACCHINA

Sistema GPS per posadreni: le tre antenne gestiscono la DIREZIONE e l'ELEVAZIONE. In cabina vengono installati due monitor con il software Supertrack e DiscavCM: uno per gestire la mappa di drenaggio e l'altro per gestire la quota di posa dei dreni.

RC8 - SISTEMA DE DRENAJE AUTOMÁTICO 3D

TRES ANTENAS EN LA MAQUINA

Sistema GPS para la instalación de drenajes: tres antenas controlan la dirección y la elevación. En la cabina se instalan dos monitores con el software Supertrack y DiscavCM: uno para gestionar el mapa de drenaje y el otro para controlar la altura de instalación del drenaje.



TWO MONITOR 10"

SUPERTRACK AND DISCAVCM SOFTWARE



X3

THREE GPS ANTENNAS



GPS BASE



GPS AND CONTROL BOX

050-637 RC8 (2 MONITOR 10" - WITH BASE)

Includes: GPS base, GPS and control box, 3 GPS antennas, 2 tablet monitor 10", valve cables, antenna radio and cables, Joystick, software Discav Machine Control and Supertrack

Include: base GPS, Box GPS e di controllo,3 antenne GPS, 2 tablet 10", Joystick, antenna radio e cavi radio, cavi valvola, software Discav Machine Control e Supertrack

Incluye: Base GPS, caja de control y GPS, 3 antenas GPS, 2 tabletas de 10", joystick, antena de radio y cables de radio, cables de válvula, software Discav Machine Control y Supertrack.










F - MINING
F - MINIERE
F - MINAS



MONITOR 10"

RC9 - FULL 3D AUTOMATIC MINING SYSTEM


GPS system for mining machine: allows to control the machine starting from a 3D model project. Control of the cutting deep with 2cm accurancy. The GPS base can be fixed on a building roof.

RC9 - SISTEMA PER MINIERE 3D AUTOMATICO

Sistema GPS per macchine da miniera: consente di controllare la macchina a partire da un progetto di modello 3D. Controllo della profondità di scavo con una precisione di 2 cm. La base GPS può essere fissata sul tetto di un edificio.

RC9 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE MINERÍA 3D

Sistema GPS para maquinaria minera: Permite controlar la máquina a partir de un modelo 3D. La profundidad de excavación se puede controlar con una precisión de 2 cm. La base GPS se puede instalar en el tejado de un edificio



JOYSTYCK



GPS ANTENNA



GPS AND CONTROL BOX



GPS BASE





G - TRENCHERS AND SURFACE MINING MACHINES
G - FRESA A CATENA E FRESA DA ROCCIA
G - ZANJADORA Y MINADORAS DE SUPERFICIE

RC11

RC11 - FULL 3D AUTOMATIC MINING SYSTEMS


GPS systems for trenchers and surface mining machines: allow to control the machines starting from a 3D model project.

RC11 - SISTEMA PER MINIERE 3D AUTOMATICO

Sistemi GPS per frese a catena e per frese da roccia: consentono di controllare le macchine a partire da un progetto di modello 3D.

RC11 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE MINERÍA 3D

Sistemas GPS para zanjadora y minadoras de superficie: permiten controlar las máquinas a partir de un diseño de modelo 3D.



MONITOR 10"



JOYSTYCK





TWO GPS ANTENNAS



GPS AND CONTROL BOX

GPS BASE













RC10

H - POLE PLANTING MACHINE
H - PIANTA PALI
H- PLANTADORA DE POSTE



SUPERTRACK AND DISCAVCM SOFTWARE







RC10 - FULL 3D AUTOMATIC FOR POLE PLANTING MACHINE

GPS RTK system for pole planting machines.
The machine is equipped with 2 monitors which control:
- the X Y planimetric position of the pole calculated directly on the machine or imported from external software;
- the position in quote of the pole from a 3D model;
- the verticality of the pole is managed by the software of planimetry management of the project.

RC10 - SISTEMA 3D AUTOMATICO PER PIANTA PALI

Sistema GPS per macchina pianta pali. La macchina viene equipaggiata con 2 monitor che controllano:
- la posizione planimetrica X Y del palo calcolata sulla macchina o importata da un software esterno
- la posizione in quota del palo ricavata da un modello 3D;
- la verticalità del palo gestita dal software di gestione planimetrica.

RC10 - SISTEMA 3D AUTOMÁTICO PARA PLANTADORA DE POSTES

Sistema GPS para plantadora de postes: la máquina está equipada con dos monitores que controlan:
- la posición planimétrica X-Y del poste, calculada en la máquina o importada de un software externo
- la posición de altura del poste, obtenida a partir de un modelo 3D
- la verticalidad del poste se gestiona mediante el software de gestión planimétrica del proyecto.

050-672 RC10 (2 MONITOR 10" - WITH BASE)
Includes: GPS base, GPS and control box, 2 GPS antennas, 2 tablet monitor 10", valve cables, antenna radio and cables, Joystick, software Discav Machine Control and Supertrack
Include: base GPS, Box GPS e di controllo,2 antenne GPS, 2 tablet 10", Joystick, antenna radio e cavi radio, cavi valvola, software Discav Machine Control e Supertrack
Incluye: Base GPS, caja de control y GPS, 3 antenas GPS, 2 tabletas de 10", joystick, antena de radio y cables de radio, cables de válvula, software Discav Machine Control y Supertrack.







I - ROAD ROLLER
I - RULLO STRADALE
I - COMPACTADOR DE CARRETERA

RC12

RC12 - FULL 3D MANUAL SYSTEM FOR ROAD ROLLER

DUAL ANTENNA MANUAL VERSION

GPS RTK system for road roller machines, allows the survey of terrain elevation points and the creation of roads, squares and construction areas using preset projects loaded directly into the tablet or imported from AutoCAD or DISCAV OFFICE.
Without Automatic control of the blade.

RC12 - SISTEMA PER RULLO STRADALE 3D MANUALE


DOPPIA ANTENNA VERSIONE MANUALE

Sistema GPS RTK per rullo stradale, permette il rilievo dei punti quotati del terreno e la creazione di strade, piazzali e aree di costruzione utilizzando progetti preimpostati caricati direttamente nel tablet o importati da AutoCAD e DISCAV OFFICE. Senza controllo automatico della lama.

RC12 - SISTEMA PARA COMPACTADOR DE CARRETERA MANUAL 3D


DOBLE ANTENA VERSIÓN MANUAL

Sistema GPS RTK para compactador de carretera permite el levantamiento topográfico de puntos de elevación del terreno y la creación de carreteras, plazas, y zonas de construcción mediante proyectos preestablecidos cargados directamente en la tableta o importado desde AutoCAD y DISCAV OFFICE.
Sin control automático de la hoja.



MONITOR 10"

SOFTWARE FUNCTIONS
FUNZIONI SOFTWARE
FUNCIONES DEL SOFTWARE





GPS BOX



GPS BASE

DUAL GPS ANTENNA



disCAV

SURVEY, TRACKING AND PROJECT SYSTEMS FOR CONSTRUCTIONS

SISTEMI PER IL RILIEVO, IL TRACCIAMENTO E LA PROGETTAZIONE PER LE COSTRUZIONI

SISTEMAS DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN



L - SURVEY
L - RILIEVO
L - LEVANTAMIENTO



TABLET 8"

K7 - ONLY ROVER

GPS RTK system ONLY ROVER with connection to public bases, accuracy 2cm. For the survey, tracking and create projects for construction.Projects can be sent to all earthmoving machines via server. DiscavCM POLE and PFGPS software included

K7 - SOLO ROVER

Sistema GPS RTK SOLO ROVER con connessione alle basi pubbliche, precisione 2cm. Per il rilevamento, il tracciamento e la creazione di progetti per le costruzioni. I progetti possono essere inviati a tutte le macchine per i lavori di movimento terra tramite server. Software DiscavCM PALINA e PFGPS inclusi.

K7 - SOLO ROVER

Sistema GPS RTK SOLO ROVER con conexión a base públicas, precisión de 2 cm. Para levantamientos topográficos, seguimiento y creación de proyectos de construcción. Los proyectos se pueden enviar a toda la maquinaria de movimiento de tierras a través de un server. Incluye el software DiscavCM POSTE y PFGPS.

PFGPS AND DISCAVCM SOFTWARE



050-638
DISCAV K7



050-676
SOUTH K7

050-638 DISCAV K7 ONLY ROVER (MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)
Includes: GPS antenna, carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software Discav Machine Control POLE , CAR and PFGPS
Include: antenna GPS, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software Discav Machine Control PALINA, AUTO e PFGPS
Incluye: *antena GPS, poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software DiscavCM PALINA, AUTO y PFGPS.*

050-676 SOUTH K7 ONLY ROVER (MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO PUBLIC BASES)
Includes: GPS antenna SOUTH, carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole,, software Discav Machine Control POLE , CAR and PFGPS
Include: antenna GPS SOUTH, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software Discav Machine Control PALINA, AUTO e PFGPS
Incluye: *antena GPS SOUTH, poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, software DiscavCM PALINA, AUTO y PFGPS.*

K9 - BASE AND ROVER

GPS RTK system to make survey installing the GPS antenna on a pole. Allows the survey of terrain elevations and the creation of projects directly into the tablet. Projects can be sent to all earthmoving machines via server. DiscavCM POLE and PFGPS software included. GPS Base included

K9 - BASE E ROVER

Sistema GPS RTK per rilievi topografici, con installazione dell'antenna GPS su una palina. Consente il rilevamento delle quote altimetriche del terreno e la creazione di progetti direttamente sul tablet. I progetti possono essere inviati a tutte le macchine per i lavori di movimento terra tramite server. Software DiscavCM PALINA e PFGPS inclusi. Utilizza una base GPS inclusa.

K9 - BASE Y ROVER

Sistema GPS RTK para levantamientos topográficos, con la antena GPS instalada en un poste. Permite el levantamiento de elevaciones del terreno y la creación de proyectos directamente en la tableta. Los proyectos se pueden enviar a toda la maquinaria de movimiento de tierras a través de un server. Incluye el software DiscavCM POSTE y PFGPS. Utiliza una base GPS.



050-645
DISCAV K9



050-677
SOUTH K9

SUPERTRACK AND DISCAVCM SOFTWARE

050-645 K9 BASE AND ROVER (MONITOR 8" - WITH BASE)
Includes: GPS base, GPS antenna, carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software Discav Machine Control POLE, CAR and PFGPS
Include: Base GPS, antenna GPS, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software Discav Machine Control PALINA, AUTO e PFGPS
Incluye: *Base GPS, antena GPS, poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software de control de máquinas Discav POSTE , AUTO y PFGPS.*

050-677 SOUTH K9 BASE AND ROVER (MONITOR 8" - WITH BASE)
Includes: GPS base SOUTH, GPS antenna SOUTH, carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, software Discav Machine Control POLE , CAR and PFGPS
Include: Base GPS SOUTH, antenna GPS SOUTH, palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software Discav Machine Control PALINA, AUTO e PFGPS
Incluye: *Base GPS SOUTH , antena GPS SOUTH, poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, software de control de máquinas Discav POSTE , AUTO y PFGPS*

DCM

M - DCM SOFTWARE FOR CONSTRUCTION
M - SOFTWARE DCM PER LE COSTRUZIONI
M - SOFTWARE DCM PARA CONSTRUCCIÓN


L050-110 - DCM ABC

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC

(MULTILICENSE: L050-112)




L050-111 - DCM LITE

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC; After survey: 0.00 plane and 2 slopes, percentage leveling

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC; Dopo il rilievo: piano 0.00 e 2 falde, ivellamento percentuale

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC; Después del levantamiento,, plano 0.00 y 2 pendientes, nivelación porcentual

(MULTILICENSE: L050-116)




L050-081 - DCM STANDARD

FUNCTIONS: Horizontal plane and ABC; After survey: 0.00 plane and 2 slopes, 2 and 4-slopes project, conical project, percentage leveling. Server function

FUNZIONI: Piano orizzontale e ABC, Dopo il rilievo, piano 0.00 e 2 falde,2-4 falde, progetto conico e livellamento percentuale. Funzione Server

FUNCIONES: Plano horizontal y ABC; Después del levantamiento: plano 0.00 y 2 pendientes, 2-4 pendenties, proyecto cónico y nivelación porcentual. Server función

(MULTILICENSE: L050-118)




L050-109 - DCM PROFESSIONAL

FUNCTIONS: Various pre-loaded project template and the functions of the Standard version. Server function. Import project from DISCAV OFFICE and other software

FUNZIONI: Vari modelli di progetto precaricati oltre alle funzioni della versione standard. Funzione Server. Importa progetti 3D da DISCAV OFFICE e da altri software

FUNCIONES: Además de las características de la versión estándar, incluye varias plantillas de proyecto precargadas. Server función. Importar proyectos 3D de DISCAV OFFICE y otros programas

(MULTILICENSE: L050-119)




L050-114 - software update
L050-115 - firmware update

N - DISCAV OFFICE
N - DISCAV OFFICE
N - DISCAV OFFICE

DISCAV OFFICE

Plan earthmoving work from your office computer. Design quarries and landfills, manage accounting and track project progress. Import files from AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM, drones, TRIMBLE and other formats. Create various projects and plans, as well as a 3D model of the survey and project. Calculate volumes and map the material to be removed and returned. Create cross-sections and contour lines.
Export work from your office PC to the tablet installed on the machine.




DISCAV OFFICE

Pianifica i lavori di movimento terra dal computer dell'ufficio. Progetta cave e discariche, permette la gestione di contabilità e gli stati di avanzamento dei lavori. Importa file da AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM; droni, TRIMBLE e in altri formati. Crea diversi progetti e piani e il modello 3D del rilievo e del progetto. Calcola i volumi ed elabora la mappa con il materiale da rimuovere e da riportare. Creazione di sezioni e curve di livello. Esporta il lavoro dal PC dell'ufficio al tablet installato macchina.

DISCAV OFFICE

Planifique los trabajos de movimiento de tierras desde el ordenador de su oficina. Diseñe canteras y vertederos, gestione la contabilidad y haga un seguimiento del progreso del proyecto. Importa archivos de AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM, drones, TRIMBLE y otros formatos. Crea múltiples proyectos y planos, así como un modelo 3D del levantamiento topográfico y del proyecto. Calcula volúmenes y mapea el material a remover y devolver. Crea secciones transversales y curvas de nivel. Exporta el trabajo desde tu ordenador de oficina a la tableta instalada en tu equipo.



G 050-022 DISCAV OFFICE FULL VERSION
G 050-026 DISCAV OFFICE LITE VERSION

SURVEYING, TRACING AND PROJECT SYSTEMS

SISTEMI PER IL RILIEVO, IL TRACCIAMENTO E LA PROGETTAZIONE

SISTEMAS DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO

A	**PFCAD CATASTO SOFTWARE** ***SOFTWARE PFCAD CATASTO*** SOFTWARE PFCAD CATASTO	**2**
B	**DISCAV OFFICE SOFTWARE** ***SOFTWARE DISCAV OFFICE*** SOFTWARE DISCAV OFFICE	**3**
C	**PFGPS SOFTWARE** ***SOFTWARE PFGPS*** SOFTWARE PFGPS	**4**
D	**PFCAD MOBILE PC SOFTWARE** ***SOFTWARE PFCAD MOBILE PC*** SOFTWARE PFCAD MOBILE PC	**5**

HARDWARE, GPS AND TOTAL STATION

HARDWARE, GPS E STAZIONI TOTALI

HARDWARE, GPS Y ESTACIONES TOTALES

E	**SOUTH TOTAL STATION** ***STAZIONI TOTALI SOUTH*** ESTACIONES TOTALES SOUTH	**8**
F	**SOUTH GPS RTK** ***GPS RTK SOUTH*** GPS RTK SOUTH	**9**
G	**PFCAD GPS RTK** ***GPS RTK PFCAD*** GPS RTK PFCAD	**10**
H	**PROTECTION HARDWARE KEYS** ***CHIAVI DI PROTEZIONE USB*** LLAVES DE PROTECCION	**12**

pfCAD
surveying software solutions

SURVEY, TRACKING AND PROJECT SYSTEMS

SISTEMI PER IL RILIEVO, IL TRACCIAMENTO E LA PROGETTAZIONE

SISTEMAS DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO



A - SOFTWARE PFCAD CATASTO
A - SOFTWARE PFCAD CATASTO
A - SOFTWARE PFCAD CATASTO



PFCAD CATASTO

Professional management of graphic documents for the production, updating, and presentation of cartography at the Territory Agencies; subdivisions and map types; problem and artifact libraries; connection to topographic and GPS tools; AutoCAD and Pregeo connections

PFCAD CATASTO

Gestione professionale di elaborati grafici per la produzione, l'aggiornamento e la presentazione della Cartografia presso le Agenzie del Territorio; frazionamenti e tipi mappali; librerie di problemi e artifici; collegamento agli strumenti topografici e GPS; collegamento AutoCAD e Pregeo

PFCAD CATASTO

Gestión profesional de documentos gráficos para la producción, actualización y presentación de cartografía en las agencias territoriales; subdivisiones y tipos de mapas; bibliotecas de problemas y artefactos; conexión a herramientas topográficas y GPS; conexiones con AutoCAD y Pregeo.

F 050-014 PFCAD CATASTO FULL VERSION

F 050-018 PFCAD CATASTO LITE VERSION

B - SOFTWARE DISCAV OFFICE
B - SOFTWARE DISCAV OFFICE
B - SOFTWARE DISCAV OFFICE

DISCAV

DISCAV OFFICE


Plan earthmoving work from your office computer. Design quarries and landfills, manage accounting and track project progress. Import files from AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM, drones, TRIMBLE and other formats. Create various projects and plans, as well as a 3D model of the survey and project. Calculate volumes and map the material to be removed and returned. Create cross-sections and contour lines.
Export work from your office PC to the tablet installed on the machine.


DISCAV OFFICE


Pianifica i lavori di movimento terra dal computer dell'ufficio. Progetta cave e discariche, permette la gestione di contabilità e gli stati di avanzamento dei lavori. Importa file da AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM; droni, TRIMBLE e in altri formati. Crea diversi progetti e piani e il modello 3D del rilievo e del progetto. Calcola i volumi ed elabora la mappa con il materiale da rimuovere e da riportare. Creazione di sezioni e curve di livello.
Esporta il lavoro dal PC dell'ufficio al tablet installato macchina.

DISCAV OFFICE

Planifique los trabajos de movimiento de tierras desde el ordenador de su oficina. Diseñe canteras y vertederos, gestione la contabilidad y haga un seguimiento del progreso del proyecto. Importa archivos de AutoCAD, PFGPS, DISCAVCM, drones, TRIMBLE y otros formatos. Crea múltiples proyectos y planos, así como un modelo 3D del levantamiento topográfico y del proyecto. Calcula volúmenes y mapea el material a remover y devolver. Crea secciones transversales y curvas de nivel. Exporta el trabajo desde tu ordenador de oficina a la tableta instalada en tu equipo.







G 050-022 DISCAV OFFICE FULL VERSION
G 050-026 DISCAV OFFICE LITE VERSION

C - SOFTWARE PFGPS
C - SOFTWARE PFGPS
C - SOFTWARE PFGPS



PFGPS

Software for topographic/cadastral surveys and tracking for GPS receivers in NMEA language, in POST-PROCESSING mode and RTK mode (single and dual frequency). pfGPS can be used in various sectors including surveying, topography, cartography for boundary research, surveying of dimensioned plans, positioning of artefacts, tracking

PFGPS

Software per rilievi e tracciamenti topografici/ catastali per ricevitori GPS in linguaggio NMEA, in modalità POST-PROCESSING e modalità RTK (mono e doppia frequenza). pfGPS può essere utilizzato in diversi settori tra cui agrimensura, topografia, cartografia per ricerca di confini, rilievo di piani quotati, posizionamento di manufatti, tracciamento

PFGPS

Software para levantamientos topográficos/catastrales y seguimiento de receptores GPS en lenguaje NMEA, en modo POSTPROCESAMIENTO y modo RTK (frecuencia simple y doble). pfGPS se puede utilizar en varios sectores, incluyendo topografía, cartografía para investigación de límites, levantamiento de planos acotados, posicionamiento de artefactos y seguimiento.



J 050-059 PFGPS

D - SOFTWARE PFCAD MOBILE PC
D - SOFTWARE PFCAD MOBILE PC
D - SOFTWARE PFCAD MOBILE PC

MOBILE

PFCAD MOBILE PC

It allows you to control the total station, connected to any PC or tablet, and record points without any limits on quantity or number of jobs. Instant monitoring of the survey in progress thanks to the internal CAD; point recording via simple icons; exporting the survey in various formats; and calculating and plotting new points in real time during the survey phase. The software can be supplied alone or combined with a Windows tablet and related accessories.



PFCAD MOBILE PC

Permette il controllo della stazione totale, connessa da un qualsiasi PC o tablet, e la registrazione dei punti senza nessun limite di quantità e di numero di lavori. Controllo immediato del rilievo in corso grazie al CAD interno; registrazione del punto tramite semplici icone; esportazione del rilievo in vari formati; calcolo etracciamento di nuovi punti in tempo reale, durante la fase di rilievo. Il software può essere fornito da solo o abbinato ad un Tablet Windows con i relativi accessori.

PFCAD MOBILE PC

Permite controlar la estación total, conectada a cualquier PC o tableta, y registrar puntos sin límite de cantidad ni número de trabajos. Ofrece monitorización instantánea del levantamiento en curso gracias al CAD integrado; registro de puntos mediante iconos sencillos; exportación del levantamiento en diversos formatos; y cálculo y trazado de nuevos puntos en tiempo real durante la fase de levantamiento. El software puede adquirirse de forma independiente o combinado con una tableta Windows y sus accesorios.



W 050-063 PFCAD MOBILE PC

pfCAD
surveying software solutions

HARDWARE, GPS AND TOTAL STATION

HARDWARE, GPS E STAZIONI TOTALI

HARDWARE, GPS Y ESTACIONES TOTALES



SOUTH

E - SOUTH TOTAL STATION
E - STAZIONI TOTALI SOUTH
E - ESTACIONES TOTALES SOUTH

019-026 SOUTH N40

2" Angle Accuracy ; Laser up to 1000m; Ultra-large, 4.0 inches color touch screen; Auto instrument height & guide light; Camera for target aiming; Ultra-visualized, boosts your efficiency with graph; Ultra-flexible, send the data immediately by USB, Bluetooth or even mails

Precisione angolare di 2"; Laser fino a 1000 m; Schermo touch a colori ultra-ampio da 4 pollici; Altezza automatica dello strumento e luce guida; Fotocamera per puntamento del bersaglio; Visualizzazione ultra-efficiente, aumenta la tua efficienza con il grafico; Ultra-flessibile, invia i dati immediatamente tramite USB, Bluetooth o anche e-mail

Precisión angular de 2"; Láser de hasta 1000 m; Pantalla táctil a color ultragrande de 4,0 pulgadas; Altura del instrumento automática y luz guía; Cámara para apuntar al objetivo; Visualización avanzada que aumenta la eficiencia con gráficos; Ultra flexible, permite enviar los datos inmediatamente por USB, Bluetooth o incluso correo electrónico.



019-006 SOUTH N6

2" / 5" Accuracy; Long-Range Prism (5000m) and Non-Prism (1000m/1500m) EDM;Trigger Key, Hot key for faster operation; Cable-Free Connection by Wireless Bluetooth or USB Stick; Bigger internal memory, Save 96000 data block; Longer operation Time up to 10 hours per battery

Precisione di 2" / 5"; EDM a prisma a lungo raggio (5000 m) e senza prisma (1000 m/1500 m); Tasto di attivazione, tasto rapido per un funzionamento più veloce; Connessione senza cavi tramite Bluetooth wireless o chiavetta USB; Memoria interna più ampia, salva 96000 blocchi di dati; Autonomia maggiore fino a 10 ore per batteria

Precisión de 2" / 5"; Medición electrónica de distancia (EDM) de largo alcance con prisma (5000 m) y sin prisma (1000 m / 1500 m); Botón de disparo, tecla de acceso rápido para una operación más rápida; Conexión inalámbrica mediante Bluetooth o memoria USB; Mayor memoria interna, almacena 96000 bloques de datos; Mayor tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas por batería.



019-007 SOUTH NS30 - ROBOTIC

One Person Survey & Monitoring; 0.5" -1"Angle Accuracy Optional; 1200m Apr, 300m Prism Search; Lockntrack Function; Convenient Numeric Keyboard; Next Generation Survstar

Rilevamento e monitoraggio da parte di una sola persona; Precisione angolare 0,5" - 1" Opzionale; Portata 1200 m, ricerca prismatica 300 m; Funzione Lockntrack; Comoda tastiera numerica; Survstar di nuova generazione

Inspección y monitoreo por una sola persona; precisión angular de 0,5" a 1"; opcional; alcance de 1200 m, búsqueda con prisma de 300 m; función Lockntrack; práctico teclado numérico; Survstar de última generación



F - SOUTH RTK GPS
F - GPS RTK SOUTH
F - GPS RTK SOUTH

SOUTH

019-008 SOUTH G7Q

Kit available with 8" rugged Windows 11 tablet, carbon pole and PFGPS (1598 channel GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU card, 0-60° IMU)

Disponibile kit con tablet 8" rugged Windows 11, palina in carbonio e PFGPS (Scheda GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU da 1598 canali, IMU 0-60°)

Kit disponible con tableta robusta de 8" con Windows 11, mástil de carbono y PFGPS (tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU de 1598 canales, IMU de 0-60°).



019-009 SOUTH V3

Kit available with 8" rugged Windows 11 tablet, carbon pole and PFGPS (1698 channel GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU card, 0-60° IMU)

Disponibile kit con tablet 8" rugged Windows 11, palina in carbonio e PFGPS (Scheda GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU da 1698 canali, IMU 0-60°)

Kit disponible con tableta robusta de 8" con Windows 11, mástil de carbono y PFGPS (tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU de 1698 canales, IMU de 0-60°).



G - PFCAD GPS RTK
G - GPS RTK PFCAD
G - GPS RTK PFCAD



TABLET 8"

K7 - ONLY ROVER

GPS RTK system ONLY ROVER with connection to NTRIP, accuracy 2cm. For the survey and trackin. PFGPS software included

K7 - SOLO ROVER

Sistema GPS RTK SOLO ROVER con connessione alle basi NTRIP, precisione 2cm. Per il rilevamento e il tracciamento. Software PFGPS incluso.

K7 - SOLO ROVER

Sistema GPS RTK solo ROVER, con conexión a estaciones base NTRIP y precisión de 2 cm. Ideal para levantamientos topográficos y seguimiento. Incluye el software PFGPS.

PFGPS SOFTWARE



050-638
PFCAD K7



050-676
PFCAD K7

050-638 PFCAD K7 ONLY ROVER (MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO PNTRIP BASES)
Includes: GPS antenna (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU board with 1408 channels), carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software PFGPS
Include: antenna GPS (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU scheda con 1408 canali), palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software PFGPS
Incluye: *antena GPS (Tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU con 1408 canales), poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software PFGPS.*

050-676 PFCAD K7 ONLY ROVER (MONITOR 8" -NO BASE, CONNECTION TO NTRIP BASES)
Includes: GPS antenna SOUTH (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU board with 1598 channels), carbon pole, tablet monitor 8", accessories for charging and for mounting on the pole,, software PFGPS
Include: antenna GPS SOUTH (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU scheda con 1598 canali), palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software PFGPS
Incluye: *antena GPS SOUTH (Tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU con 1598 canales), poste de carbono, tableta de 8", accesorios para montaje en el poste y carga, software PFGPS.*

K9 - BASE AND ROVER


GPS RTK system to make survey installing the GPS antenna on a pole. For the survey and trackin. PFGPS software included. GPS Base included

K9 - BASE E ROVER

Sistema GPS RTK per effettuare rilievi, installando l'antenna GPS su un palo. Per rilievi e tracciamento. Software PFGPS incluso. Base GPS inclusa.

K9 - BASE Y ROVER

Sistema GPS RTK para realizar levantamientos topográficos mediante la instalación de la antena GPS en un poste. Para levantamiento y seguimiento. Software PFGPS incluido. Base GPS incluida.



PFGPS SOFTWARE



050-645
PFCAD K9



050-677
PFCAD K9

050-645 K9 BASE AND ROVER (MONITOR 8" - WITH BASE)
Includes: GPS base, GPS antenna (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU board with 1408 channels), carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, radio antenna, software PFGPS
Include: Base GPS, antenna GPS (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU scheda con 1408 canali), palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, antenna radio, software PFGPS
Incluye: *Base GPS, antena GPS (Tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU con 1408 canales), poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, antena de radio, software PFGPS.*

050-677 SOUTH K9 BASE AND ROVER (MONITOR 8" - WITH BASE)
Includes: GPS base SOUTH, GPS antenna SOUTH (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU board with 1598 channels), carbon pole, tablet monitor 8 ", accessories for charging and for mounting on the pole, software PFGPS
Include: Base GPS SOUTH, antenna GPS SOUTH (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU scheda con 1598 canali), palina in carbonio, tablet 8", accessori per il montaggio sulla palina e di ricarica, software PFGPS
Incluye: *Base GPS SOUTH , antena GPS SOUTH (Tarjeta GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU con 1598 canales), poste de carbono, tableta de 8" , accesorios para montaje en el poste y carga, software PFGPS*

H - PROTECTION USB KEYS
H - CHIAVI DI PROTEZIONE
H - LLAVES DE PROTECCIÓN



USB - 050-046
Hardware Protection USB Key to activate software

USB - 050-046
Chiavetta USB di protezione hardware per attivare i software

USB - 050-046
Llave USB de protección de hardware para activar software

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

ACCESORIOS Y REPUESTOS

A	**CASES** ***CUSTODIE*** **ESTUCHE**	**1**
B	**TRIPODS AND POLES** ***TREPPIEDI E PALI*** **TRÍPODES Y PALOS**	**1**
C	**GPS ANTENNAS, RECEIVERS AND ACCESSORIES** ***ANTENNE GPS, RICEVITORI E ACCESSORIE*** **ANTENAS GPS, RECEPTORES Y ACCESORIOS**	**4**
D	**BOX, TRANSMISSION CABLES AND VALVE CABLES** ***BOX, CAVI DI TRASMISSIONE E CAVI VALVOLA*** **CAJA, CABLES DE TRANSIMISION Y CABLE DE VALVULAS**	**7**
E	**MONITOR** ***MONITOR*** **TABLETA**	**11**
F	**JOYSTICK** ***JOYSTICK*** **JOYSTICK**	**15**
G	**ANTENNA RADIO AND ACCESSORIES** ***ANTENNE RADIO E ACCESSORI*** **ANTENAS DE RADIO Y ACCESORIOS**	**18**
H	**SENSORS, INCLINOMETERS AND AUTOMATIC BUBBLES** ***SENSORI, INCLINOMETRI E BOLLE AUTOMATICHE*** **SENSORES, INCLINÓMETROS Y BURBUJAS AUTOMÁTICAS**	**20**
I	**CABLES AND POWER KIT** ***CAVI E KIT DI ALIMENTAZIONE*** **CABLES Y KIT DI ALIMENTACION**	**22**

A - CASES
A - CUSTODIE
A - ESTUCHE

335-003	RUGGED CASE available in different models CUSTODIA RIGIDA Diversi modelli disponibili ESTUCHE RÍGIDO Varios modelos disponibles	

B - TRIPODS AND POLES
B - TREPPIEDI E PALI
B - TRÍPODES Y PALOS

019-036	ALUMINIUM TRIPOD 102/167 cm; Flat head;5/8" fitting TREPPIEDE IN ALLUMINIO 102/167 cm; Testa piana; Raccordo 5/8" TRÍPODE DE ALUMINIO 102/167 cm; Cabezal plano; Enganche de 5/8"	
019-037	TELESCOPIC POLE Height 5m 5/8" screw connection ASTA TELESCOPICA Altezza 5m Attacco a vite 5/8" PÉRTIGA TELESCÓPICA Altura: 5 m Conexión de tornillo de 5/8"	
019-039	CARBON POLE 5/8" screw connection PALINA IN CARBONIO Attacco a vite 5/8" POSTE DE FIBRA DE CARBONO Conexión de tornillo de 5/8"	

068-004	TELESCOPIC MEASURING ROD Height 5m STADIA TELESCOPICA Altezza 5m ESTADIO TELESCÓPICO Altura: 5 m	
068-006-160 **068-006-090** **068-006-065**	EXCAVATOR POLE Length 160 cm, 90 cm, or 65 cm PALO PER ESCAVATORE lunghezza 160 cm, 90cm o 65 cm PÉRTIGA PARA EXCAVADORA Longitud: 160 cm, 90 cm o 65 cm	
019-033	PRISM Diameter: 64mm Prism constant: 0mm PRISMA Diametro: 64mm Costante Prisma: 0mm PRISMA Diámetro: 64 mm Constante del prisma: 0 mm	
019-040	MINI PRISM KIT Diameter: 25.4 mm; Prism constant:-30mm (front) 0 mm (back) SET MINI PRISMA Diametro: 25.4mm; Costante Prisma: -30mm (fronte) 0mm (retro) JUEGO DE MINIPRISALES Diámetro: 25,4 mm; Constante del prisma: -30 mm (frontal) 0 mm (posterior)	 
025-001	HANDHELD 6" POLE SUPPORT SUPPORTO PALMARE 6" DAPALINA SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES 6" EN POSTE	

050-009	TABLET 8" SUPPORT FOR POLE/ TRIPOD SUPPORTO TABLET 8" PER PALINA/ TREPPIEDE SOPORTE PARA TABLETA 8" PARA POSTE/TRIPODE	
037-012	HANDHELD MOUNT KIT FOR POLE MOUNTING KIT DI SUPPORTO PER MONTAGGIO PALMARE SULLA PALINA KIT DE MONTAJE DE MANO PARA MONTAR EN POSTE	
018-027	SERIAL TO USB CABLE (available for strumenti Topcon, Nikon, Leica, Sokkia, South, Trimble and Pentax instruments CAVO SERIALE a USB disponibile per strumenti Topcon, Nikon, Leica, Sokkia, South, Trimble e Pentax CABLE SERIE A USB Disponible para instrumentos Topcon, Nikon, Leica, Sokkia, South, Trimble y Pentax	

C - GPS ANTENNAS, RECEIVERS AND ACCESSORIES
C - ANTENNE GPS, RICEVITORI E ACCESSORI
C - ANTENAS GPS, RECEPTORES Y ACCESORIOS

041-001	SURVEY GNSS ANTENNA Frequency GPS L1/L2/L5 ; GLONASS L1/L2/L3; BDS B1/B2/B3 Galileo E1/E5a/E5b/E6 and L-Band; connector: TNC female ANTENNA GNSS Frequenza GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3; BDS B1/B2/B3 Galileo E1/E5a/E5b/E6 and L-Band; connettore: TNC femmina ANTENA GNSS GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2/L3 (frecuencia); BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b/E6 y banda L; Conector: TNC hembra	
041-003	Survey GNSS antenna RUGGED FrequencyGPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3; BDS B1/B2/B3 Galileo E1/E5a/E5b/E6 and L-Band; connector: TNC female - Ip67 RUGGED Antenna GNSS Frequenza GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3; BDS B1/B2/B3 Galileo E1/E5a/E5b/E6 and L-Band; connettore: TNC femmina ANTENA GNSS REFORZADA GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2/L3 (frecuencia); BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b/E6 y banda L; Conector: TNC hembra	
050-035C	K3 WITH BATTERY BLUETOOTH Decimeter accuracy K3 CON BATTERIA BLUETOOTH Precisione decimetrica K3 CON BATERÍA BLUETOOTH Precisión decimétrica	
050-035A	ST60 LITE Built-in USB cable 2.5 mt long with cable gland ST60 LITE Cavo USB da 2.5 mt incorporato con passacavo ST60 LITE Cable USB integrado de 2,5 m con prensaestopas	
050-035B	ST60 STANDARD USB cable 2.5 mt long with WEIPU 9 PIN ST60 STANDARD Cavo USB da 2.5 metri con WEIPU da 9 PIN Estándar St60 Cable USB de 2,5 m de longitud con conector WEIPU de 9 pines	
050-035D	ST60 RTK USB For RTK MANUAL systems with antenna set on the top of the cabin. USB cable 2.5 mt long with WEIPU 9 PIN ST60 RTK USB per sistemi RTK MANUALI con antenna sopra la cabina. Cavo USB da 2.5 mt con WEIPU 9 PIN ST60 RTK USB Para sistemas RTK MANUALES con antena instalada en la parte superior de la cabina. Cable USB de 2,5 m de longitud con conector WEIPU de 9 pines	



050-035E	ST 60 RTK BLUETOOTH With Bluetooth, without battery, K303 and SNT261 boards, power cable red/black with WEIPU 2 PIN ST 60 RTK BLUETOOTH Con Bluetooth, senza batterie, scheda K803 e SNT261, e cavo di alimentazione rosso nero con WEIPU 2 PIN ST 60 RTK BLUETOOTH Con Bluetooth, sin batería, placas K303 y SNT261, cable de alimentación rojo/negro con conector WEIPU de 2 pines	
001-033	FITTING FOR THE ROVER 10CM RACCORDO PER PALO ROVER 10CM CONECTOR DE POSTE ROVER 10 CM	
018-011C	AGX1 USB ANTENNA CABLE CAVO ANTENNA AGX1 USB CABLE DE ANTENA USB AGX1	
130-034	METAL PLATE FOR MAGNETIC BASE DISCO IN LAMIERA PER BASE MAGNETICA DISCO DE CHAPA METÁLICA PARA BASE MAGNÉTICA	
050-001	K7 BASE WITHOUT BATTERY BASE K7 SENZA BATTERIA BASE K7 SIN BATERÍA	
050-002	K7 BASE WITH BATTERY BASE K7 CON BATTERIA BASE K7 CON BATERÍA	
314-034	MAGNETIC BASE BASE MAGNETICA BASE MAGNÉTICA	
050-715	BASE COMPLETE SET SET COMPLETO BASE CONJUNTO BASE COMPLETO	

050-640	GNSS NTRIP BASE STATION the Kit includes: Box Base; GNSS antenna; TNC antenna cable; serial cable to connect with the OC; power cable of the base. STAZIONE BASE GNSS NTRIP il Kit comprende:Box base; antenna GNSS; cavo antenna TNC; cavo seriale per connettersi al PC; cavo di alimentazione della base. ESTACIÓN BASE GNSS NTRIP El kit incluye: Caja base; antena GNSS; TNC cable de antena; cable serie para conectar con el OC; cable de alimentación de la base.	
130-086	TRICUSPID FOR TRIPOD TRICUSPIDE PER TREPPIEDE TRICUSPID PARA TRÍPODE	
018-022	BASE ANTENNA CONNECTOR FOR TRIPOD CONNETTORE PER ANTENNA BASE SUL TRIPODE CONECTOR DE ANTENA BASE PARA TRÍPODE	
001-008	SUPPORT FOR RADIO ANTENNA OF THE BASE SUPPORTO PER ANTENNA RADIO DELLA BASE SOPORTE DE ANTENA DE RADIO BASE	

D - BOX, TRANSIMISSION CABLES AND VALVE CABLES
D - BOX, CAVI DI TRASMISSIONE E CAVI VALVOLA
D - CAJA, CABLES DE TRANSMISIÓN Y CABLES DE VÁLVULAS


050-040	GPS BASE BOX BOX BASE GPS CAJA BASE GPS	
050-041	SINGLE ANTENNA ROVER BOX BOX ROVER SINGOLA ANTENNA CAJA ROVER PARA ANTENA SOLTERO	
050-042	DUAL ANTENNA ROVER BOX BOX ROVER DOPPIA ANTENNA CAJA ROVER PARA ANTENA DOBLE	
050-666	BOX for AUTOMATIC BUBBLE LLX BOX per BOLLA AUTOMATICA LLX CAJA para BURBUJA AUTOMÁTICA LLX	
050-651	GPS BOX FOR LL0 SYSTEM BOX GPS PER SISTEMA LL 0 CAJA GPS PARA SISTEMA LL 0	
050-516-EA01-1-1	GPS BOX FOR LL 1 SYSTEM BOX GPS PER SISTEMA LL 1 CAJA GPS PARA SISTEMA LL 1	
050-564	GPS BOX FOR LL 4 SYSTEM:2 ANTENNAS AND 4 LINES BOX GPS PER SISTEMA LL 4: 2 ANTENNE 4 LINEE CAJA GPS PARA SISTEMA LL 4: 2 ANTENAS 4 LÍNEAS	
050-710	GPS BOX 2 ANTENNAS FOR EXCAVATORS BOX GPS 2 ANTENNE PER ESCAVATORI CAJA GPS CON 2 ANTENAS PARA EXCAVADORAS	


050-538-308-4-2	GPS BOX Double antenna 4 OUTPUT lines BOX GPS Doppia antenna 4 linee OUTPUT Caja GPS con doble antena y 4 líneas OUTPUT	
050-546-366-3-1	GPS BOX single antenna DANFOSS: valve with 6 volts central 3 OUTPUT lines GPS BOX antenna singola DANFOSS: valvola con 6 volt centrale 3 linee di OUTPUT Caja GPS DANFOSS de una sola antena: válvula con 6 voltios centrales y 3 líneas OUTPUT	
050-546-366-3-2	GPS BOX dual antenna DANFOSS: valve with 6 volts central 3 OUTPUT lines GPS BOX doppia antenna DANFOSS: valvola con 6 volt centrale 3 linee di OUTPUT Caja GPS DANFOSS doble antena: válvula con 6 voltios centrales y 3 líneas OUTPUT	
050-544-336-1	Control box for Hydraulic system with DANFOSS Valve 1 Output Line with 6 volt central Box di controllo per Sistema idraulico con valvola DANFOSS 1 linea di OUTPUT con 6 volt centrale Caja de control para sistema hidráulico con válvula DANFOSS, 1 línea de OUTPUT con 6 voltios centrales	
050-544-336-3	Control box for Hydraulic system with DANFOSS Valve 3 Output Lines with 6 volt central Box di controllo per Sistema idraulico con valvola DANFOSS 3 linee di OUTPUT con 6 volt centrale Caja de control para sistema hidráulico con válvula DANFOSS, 3 línea de OUTPUT con 6 voltios centrales	
050-516-341-1-1	GPS Receiver 1 antenna DANFOSS Valve Output 1 Line with 6 volt central Ricevitore GPS 1 antenna valvola DANFOSS 1 linea di Output con 6 volt centrale Receptor GPS 1 antena DANFOSS válvula 1 línea de OPUTUPT con 6 voltios central	
050-516-341-1-2	GPS Receiver 2 antennas DANFOSS Valve Output 1 Line with 6 volt central Ricevitore GPS 2 antenne valvola DANFOSS 1 linea di Output con 6 volt centrale Receptor GPS 2 antenas DANFOSS válvula 1 línea de OUTPUT con 6 voltios central	

050-548-344-1-1	GPS Receiver 1 antenna - DANFOSS Valve ON-OFF Hydrid SYSTEMS with Laser OUTPUT 1 Line Ricevitore GPS 1 antenna - Valvola DANFOSS ON/OFF - Sistema ibrido con Laser 1 linea di OUTPUT Receptor GPS con 1 antena - Válvula DANFOSS ON/OFF - Sistema híbrido con láser - 1 línea de OUTPUT	
050-548-344-4-2	GPS Receiver 2 antennas - DANFOSS Valve ON-OFF Hydrid SYSTEMS with Laser OUTPUT 4 Lines Ricevitore GPS 2 antenne - Valvola DANFOSS ON/OFF - Sistema ibrido con Laser 4 linee di OUTPUT Receptor GPS con 2 antena - Válvula DANFOSS ON/OFF - Sistema híbrido con láser - 4 líneas de OUTPUT	
050-549-344-4	Control BOX 4 lines INPUT - OUTPUT for HYBRID SYSTEMS with GPS and LASER Box di controllo 4 linne di INPUT-OUTPUT per SITEMI IBRIDI con GPS e LASER Caja de control con 4 líneas de entrada y salida para sistemas híbridos con GPS y láser	
050-540-344-4	Control BOX for CATERPILLAR MACHINE 4 OUT LINE PROPORTIONAL AND 4 INPUT Box di controllo per MACCHINA CATERPILLAR 4 LINEE OUT PROPORZIONALI E 4 INPUT Caja de control para máquina Caterpillar con 4 salidas proporcionales y 4 entradas.	
050-045	CABLE SORTING BOX FOR MOUNTED BLADES AND SKID LOADERS BOX SMISTAMENTO CAVI PER LAME PORTATE E SKID LOADER CAJA CLASIFICADORA DE CABLES PARA CUCHILLAS MONTADAS Y MINICARGADORAS	
050-223	RELE BOX 327 BOC RELE 327 CAJA DE RELÉS 327	

050-736	BOX FOR GRADER WITH 12 PIN WEIPU BOX PER GRADER CON 12 PIN WEIPU CAJA PARA MOTONIVELADORA CON 12 PINES WEIPU	
050-681	CONNECTOR BOX FOR GRADER- 4 ANTENNAS 4 LINES BOX CONNESSIONE PER GRADER - 4 LINEE E 4 ANTENNE CAJA DE CONEXIONES PARA MOTONIVELADORA - 4 LÍNEAS Y 4 ANTENAS	
050-680	BOX FOR SKID LOADERS (Rc6) BOX PER SKID LOADERS (Rc6) CAJA PARA MINICARGADORAS (Rc6)	
018-043	WF16 OIL VALVE CONNECTION CABLE Various lengths available: 3.5m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, and 12m CAVO DI CONNESSIONE ALLA VALVOLA DELL'OLIO Wf16 Varie lunghezze disponibili: 3.5mt, 5mt, 6 mt, 7mt, 8mt 9mt, 10mt e 12mt) Cable de conexión para válvula de aceite Wf16 Disponible en varias longitudes: 3,5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m y 12 m	
018-045	WF16 OIL VALVE CONNECTION CABLE - ANGLES Various lengths available: 3.5m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, and 12m CAVO DI CONNESSIONE ALLA VALVOLA DELL'OLIO Wf16 C - ANGOLARE Varie lunghezze disponibili: 3.5mt, 5mt, 6 mt, 7mt, 8mt 9mt, 10mt e 12mt) CABLE DE CONEXIÓN PARA VÁLVULA DE ACEITE WF16 - ANGULAR Disponible en varias longitudes: 3,5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m y 12 m	
018-044	WF20 OIL VALVE CONNECTION CABLE Various lengths available: 3.5m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, and 12m CAVO DI CONNESSIONE ALLA VALVOLA DELL'OLIO Wf20 Varie lunghezze disponibili: 3.5mt, 5mt, 6 mt, 7mt, 8mt 9mt, 10mt e 12mt) Cable de conexión para válvula de aceite Wf20 Disponible en varias longitudes: 3,5 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m y 12 m	

E - MONITOR
E - MONITOR
E - TABLETA

302-002	ENTRY LEVEL 8" MINI PC Including kit with support (code 132-011); 2 spheres (code 007-006); 1 arm (code 037-004) MINI PC ENTRY LEVEL 8" Comprende kit con supporto (cod. 132-011); 2 sfere (cod 007-006); 1 braccetto (cod.037-004) MINI PC BÁSICO DE 8" Incluye kit con soporte (código 132-011); 2 bolas (código 007-006); 1 brazo (código 037-004) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 8" Touch Screen 1280×800 IPS, CPU Intel Cherry Trail T3 (Quad-core) Z83xx, 4+64GB, Windows 10, WIFI, Bluetooth, integrated battery 6000mAh (4-6h), 19.9x13.6x2.7 cm	
207-001	6" RUGGED TABLET PDA - WINDOWS Including pole support (cod.025-001) and suction cup (cod.037-007) RUGGED TABLET PDA 6" - - WINDOWS Comprende supporto da palina (cod.025-001)e ventosa (cod.037-007) TABLETA PDA RESISTENTE DE 6"- - WINDOWS Incluye soporte de poste (código 025-001) y ventosa (código 037-007) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 5.98" Touch Screen 720x1280 IPS, Cherrytrail Z8350, 4+64GB, Windows 10, WIFI, Bluetooth, IP65, removable battery 5000mAh/3.7V (>6h), integrated GPS, front/back camera, 18.5x9.3x2.1 cm	
512-001	PDA for system LL 0 ncluded: support, 2 sphere for installing in the cab, application LL0 for Android PALMARE PER SISTEMA LL 0 Incluso: supporto, 2 sfere per l'installazione in cabina, applicazione LL0 per Android PDA PORTATIL PARA SISTEMA LL 0 Incluye: soporte, 2 esferas para instalación en la cabina, aplicación LL0 para Android. Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: Android 12, 4G, RAM/ROM 4GB+64GB, IP67, battery 4850mAH, display 6.0'' ,back camera 13MP, front camera 5MP	

454-002	8" RUGGED TABLET Including kit with support (code 130-124); 2 spheres (code 007-006) with 1 arm (code 037-004) or with pole support (code 025-001) and suction cup (code 037-007) RUGGED TABLET 8" Comprende kit con supporto (cod. 130-124); 2 sfere (cod 007-006) con 1 braccetto (cod.037-004) oppure con supporto per palina (cod.025-001)e ventosa (cod.037-007) TABLETA RESISTENTE DE 8" Incluye kit con soporte (código 130-124); 2 esferas (código 007-006) con 1 brazo (código 037-004) o con soporte de poste (código 025-001) y ventosa (código 037-007) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 8" Touch Screen 800x128 IPS, Intel Baytrail-T (Quad-core) Z3735F, 4+64GB, Windows 10, WIFI, Bluetooth, IP67, removable battery 8500mAh/3.7V (>6h), integrated GPS, front/back camera, 22.8x14.5x1.65	
207-003	10" RUGGED TABLET with battery Includes kit with support (code 130-118); 2 spheres (code 007-001); 1 arm (code 037-002) RUGGED TABLET 10" con batteria Comprende kit con supporto (cod. 130-118); 2 sfere (cod 007-001); 1 braccetto (cod.037-002) TABLETA RESISTENTE DE 10" CON BATERÍA Incluye kit de soporte (código 130-118); 2 esferas (código 007-001); 1 brazo (código 037-002) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 10.1" 1200x1920 IPS, Intel Cherry Trail T3 (Quad-core) Z8350, 4+64GB, Windows 10, WIFI, Bluetooth, IP67, removable battery 12000mAh/3.7V (>6h), integrated GPS, front/back camera, 28x18.5x2.6 cm	
207-004	12" RUGGED TABLET with battery Includes kit with support (code 130-118); 2 spheres (code 007-001); 1 arm (code 037-002) RUGGED TABLET 12" con batteria Comprende kit con supporto (cod. 130-118); 2 sfere (cod 007-001); 1 braccetto (cod.037-002) TABLETA RESISTENTE DE 12" CON BATERÍA Incluye kit de soporte (código 130-118); 2 esferas (código 007-001); 1 brazo (código 037-002) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 12.2" 1200x1920 IPS, Intel Baytrail-T (Quad-core) Z3735F, 8+128GB, Windows 10, WIFI, Bluetooth, IP65, removable battery 12600mAh/3.7V (>6h), integrated GPS, front/back camera, 32x21.6x2.3 cm	

454-003	RUGGED TABLET 10" WITHOUT BATTERY Including kit with support (code 132-011); 2 spheres (code 007-006); 1 arm (code 037-004) TABLET RUGGED 10" SENZA BATTERIA Comprende kit con supporto (cod. 132-011); 2 sfere (cod 007-006); 1 braccetto (cod.037-004) TABLETA RESISTENTE DE 10" SIN BATERÍA Incluye kit con soporte (código 132-011); 2 bolas (código 007-006); 1 brazo (código 037-004) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 10" Touch Screen 1280×800 IPS, CPU Intel JASPER LAKE N5100 x, Windows 11 PRO, WIFI, Bluetooth, 264.5 × 184.1 × 23mm	
480-001	10" MINI PC WITH BATTERY Including kit with support (code 130-114); 2 spheres (code 007-001); 1 arm (code 037-002) MINI PC 10" con BATTERIA Comprende kit con supporto (cod. 130-114); 2 sfere (cod 007-001); 1 braccetto (cod.037- 002) MINI PC DE 10" CON BATERÍA Incluye kit con soporte (código 130-114); 2 esferas (código 007-001); 1 brazo (código 037-002) Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 10" Touch Screen 1920*1200 IPS, CPU Intel uhd , 8+128GB, Windows 11, WIFI, Bluetooth, sim18.5x9.3x2.1 cm	
465-001	MONITOR PRO 10" TITANIUM WITHOUT BATTERY Including kit with support (code 130-114); 2 spheres (code 007-001); 1 arm (code 037-002) MONITOR PRO 10" TITANIO SENZA BATTERIA Comprende kit con supporto (cod. 130-114); 2 sfere (cod 007-001); 1 braccetto (cod.037- 002) MONITOR PRO DE 10" DE TITANIO SIN BATERÍA. Incluye kit con soporte (código 130-114), 2 esferas (código 007-001) y 1 brazo (código 037-002). Technical Features/ Caratteristiche Tecniche/Características técnicas: 10" Touch Screen 1280×800 IPS, CPU Intel 4205U, 8+128GB, Windows 11, WIFI, Bluetooth	
050-141B	ALL IN ONE 9.2" MONOBLOCCO 9.2 " MONOBLOQUE 9.2"	

037-001	RAM SPHERE BIG - TYPE C SFERA GRANDE RAM - TIPO C ESFERA RAM GRANDE - TIPO C	
037-002	RAM ARM BIG - TYPE C BRACCIO GRANDE RAM - TIPO C BRAZO RAM GRANDE - TIPO C	
037-006	RAM SPHERE SMALL - TYPE C SFERA PICCOLA RAM - TIPO C ESFERA RAM PEQUEÑA - TIPO C	
037-004	RAM ARM SMALL - TYPE C BRACCIO PICCOLO RAM - TIPO C BRAZO RAM PEQUEÑO - TIPO C	
025-001	POLE BRACKET FOR TABLET PDA 6" SUPPORTO PER PALINA PER PALMARE 6" SOPORTE PARA TABLETA PDA 6" PARA POSTE	
037-008	TRACTOR BRACKET FOR TABLET PDA SUPPORTO DA TRATTORE PER PALMARE SOPORTE PARA TRACTOR PARA DISPOSITIVOS PORTATILES PDA	
037-007	RAP-224-1U SUNCTION CUP COMPATIBLE WITH RAM TYPE B AND C SPHERE VENTOSA RAP-224-1U COMPATIBILE CON SFERE RAM TIPO B e C VENTOSA RAP-224-1U COMPATIBLE CON ESFERAS RAM TIPO B Y C.	
050-015	BACK CAMERA WITH 2.5 MT USB CABLE longer lenghts available with extensions RETROCAMERA CON CAVO USB 2.5MT Disponibili lunghezze maggiori con prolunga CÁMARA TRASERA CON CABLE USB DE 2,5 M Cable de mayor longitud disponible con cable alargador	

F - JOYSTICK
F - JOYSTICK
F - JOYSTICK

050-652	JOYSTICK 6 BUTTONS FOR LL0 SYSTEM connection cables to the monitor included JOYSTICK 6 PULSANTI PER SISTEMA LI0 compresi cavi di connessione al box JOYSTICK 6 PULSANTI POR SISTEMA LI0 compresi cavi di connessione al box	
050-123	4 BUTTONS JOYSTICK 9 PIN WF 16 FOR ASIA1 BOARD JOYSTICK 4 PULSANTI 9 PIN WF 16 PER SCHEDA ASIA1 JOYSTICK WF-16 DE 4 BOTONES Y 9 PINES PARA TARJETA ASIA1	
050-139	4 BUTTONS JOYSTICK FOR SYSTEM LL 2 12 PIN Wf2 JOYSTICK 4 BOTTONI 12 PIN WF20 PER SISTEMA LL 2 JOYSTICK WF20 DE 4 BOTONES Y 12 PINES PARA SISTEMA LL 2	
050-140	4 BUTTONS JOYSTICK 9 PIN WF16 FOR SYSTEM LL1 ALL IN ONE MODEL JOYSTICK 4 BOTTONI 9 PIN WF16 PER SISTEMA LL1 MODELLO MONOBLOCCO JOYSTICK DE 4 BOTONES Y 9 PINES WF16 PARA SISTEMA LL1 (MODELO TODO EN UNO)	
050-142	4 BUTTONS JOYSTICK 9 PIN WF16 FOR SYSTEM LL1 SPLITTED MODEL JOYSTICK 4 BOTTONI 9 PIN WF16 PER SISTEMA LL1 MODELLO DIVISO JOYSTICK DE 4 BOTONES Y 9 PINES WF16 PARA SISTEMA LL1 (MODELO DIVIDIDO)	

050-145	4 BUTTONS JOYSTICK 12 PIN WF20 JOYSTICK 4 BOTTONI 12 PIN WF20 JOYSTICK DE 4 BOTONES Y 12 PINES Wf20	
050-146	4 BUTTONS AND 1 LED JOYSTICK 9 PIN WF16 JOYSTICK 4 BOTTONI 1 LED 9 PIN WF16 4 BOTONES Y 1 JOYSTICK LED DE 9 PINES WF16	
050-147	4 BUTTONS AND 1 LED JOYSTICK 12 PIN Wf20 JOYSTICK 4 BOTTONI 1 LED 12 PIN WF 20 4 BOTONES Y 1 JOYSTICK LED DE 12 PINES Wf20	
050-125	8 BUTTONS JOYSTICK 12PIN WF20 FOR ASIA2 BOARD JOYSTICK 8 PULSANTI 12PIN WF20 PER SCHEDA ASIA2 JOYSTICK DE 8 BOTONES Y 12 PINES WF20 PARA PLACA ASIA2	
050-122	8 BUTTONS JOYSTICK 12 PIN WF 20 JOYSTICK 8 PULSANTI 12 PIN Wf20 8 BOTONES JOYSTICK 12 PIN WF 20	
050-138	8 BUTTONS JOYSTICK 12 PIN WF 20 FOR LL4 SYSTEM JOYSTICK 8 BOTTONI 12PIN WF20 PER SISTEMA LL 4 JOYSTICK DE 8 BOTONES Y 12 PINES WF 20 PARA SISTEMA LL4	



050-143	10 BUTTONS JOYSTICK 12 PIN WF 20 JOYSTICK 10 PULSANTI 12PIN WF 20 10 BOTONES JOYSTICK 12 PIN WF 20	
050-126	12 BUTTONS JOYSTICK 12 PIN WF 20 JOYSTICK 12 PULSANTI 12PIN WF 20 JOYSTICK DE 12 BOTONES, 12 PINES, WF 20	
050-165	RECTANGULAR JOYSTICK ACTUATOR WITH FLAG LEVER JOYSTICK RETTANGOLARE ATTUATIVO CON LEVA A BANDIERA ACTUADOR DE JOYSTICK RECTANGULAR CON PALANCA DE BANDERA	
050-164	JOYSTICK FOR MOTOR GRADER WITH ELECTRONICS IN THE MACHINE AND WITH RELE BOX JOYSTICK PER MOTOR GRADER CON ELETTRONICA NELLA MACCHINA E CON BOX RELE JOYSTICK PARA MOTONIVELADORA CON ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON CAJA DE RELÉS	
050-166	JOYSTICK FOR MOTOR GRADER WITHOUT ELECTRONICS IN THE MACHINE AND WITHOUT RELE BOX JOYSTICK PER MOTOR GRADER SENZA ELETTRONICA NELLA MACCHINA E SENZA BOX RELE JOYSTICK PARA MOTONIVELADORA SIN COMPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LA MÁQUINA Y SIN CAJA DE RELÉS	


G - ANTENNA RADIO AND ACCESSORIES
G - ANTENNE RADIO E ACCESSORI
G - ANTENAS DE RADIO Y ACCESORIOS

502-011	WHIP RADIO ANTENNA for magnetic base on machine/receivers K7 and K9 ANTENNA RADIO A STILO per base magnetica su macchina/ricevitori K7 e K9 ANTENA DE RADIO CON RUEDAS para base magnética en máquinas/receptores K7 y K9	
502-003A	433MHZ RADIO ANTENNA 40CM ANTENNA RADIO 433MHZ 40CM ANTENA DE RADIO DE 433 MHZ Y 40 CM	
502-005	433MHZ RADIO ANTENNA 80CM ANTENNA RADIO 433MHZ 80CM ANTENA DE RADIO DE 433 MHZ Y 80 CM	
502-009	MAGNETIC BASE FOR RUBBER RADIO ANTENNA SMA Female connector, cable length 2.5m, BNC Male cable connectors BASE MAGNETICA PER ANTENNA RADIO INGOMMA connettore SMA femmina, lunghezza cavo 2.5mt, connettore cavo BNC maschio BASE MAGNÉTICA PARA ANTENA DE RADIO INGOMMA Conector SMA hembra, cable de 2,5 m de longitud, conector BNC macho	
502-010	MAGNETIC BASE FOR RUBBER RADIO ANTENNA SMA Female connector, cable length 4.5m, BNC Male cable connectors BASE MAGNETICA PER ANTENNA RADIO INGOMMA connettore SMA femmina, lunghezza cavo 4.5mt, connettore cavo BNC maschio BASE MAGNÉTICA PARA ANTENA DE RADIO INGOMMA Conector SMA hembra, cable de 4.5 m de longitud, conector BNC macho	
502-002	MAGNETIC BASE FOR METAL RADIO ANTENNA PL209 Female connector, cable length 2.5m, BNC Male cable connector BASE MAGNETICA PER ANTENNA RADIO IN METALLO connettore PL209 femmina, lnghezza cavo 2.5mt, connettore cavo BNC maschio BASE MAGNÉTICA PARA ANTENA DE RADIO METÁLICA Conector hembra PL209, longitud del cable 2,5 m, conector macho BNC	

502-013	MAGNETIC BASE FOR METAL RADIO ANTENNA PL209 Female connector, cable length 4.5m, BNC Male cable connector BASE MAGNETICA PER ANTENNA RADIO IN METALLO connettore PL209 femmina, lnghezza cavo 4.5mt, connettore cavo BNC maschio BASE MAGNÉTICA PARA ANTENA DE RADIO METÁLICA Conector hembra PL209, longitud del cable 4.5 m, conector macho BNC	
018-015	ANTENNA TNC TNC CABLE CAVO ANTENNA RADIO TNC TNC CABLE DE ANTENA DE RADIO TNC TNC Variuos lenghts available/ Diverse lunghezze disponibili/Disponibles en diferentes longitudes.: 1mt, 1.5mt, 2.5mt, 4mt, 5mt, 6mt, 8mt, 9mt, 10mt, 12mt , 14mt, 16mt	
508-008	BNC CABLE FOR ANTENNA RADIO 1MT CAVO BNC ANTENNA RADIO 1 MT CABLE DE ANTENA DE RADIO BNC DE 1 METRO	

H - SENSORS, INCLINOMETERS AND AUTOMATIC BUBBLES
H - SENSORI, INCLINOMETRI E BOLLE AUTOMATICHE
H - SENSORES, INCLINÓMETROS Y BURBUJAS AUTOMÁTICAS

366-004	INCLINOMETER for managing the inclination and incidence of the blade INCLINOMETRO per la gestione dell'inclinazione e dell'incidenza della lama INCLINÓMETRO para controlar la inclinación y el ángulo de incidencia de la hoja	
050-004	KIT OF 4 INCLINOMETERS FOR EXCAVATOR WITH MONOLITHIC ARM with connection cables, antenna cables, serial cables, poles and brackets KIT DI 4 INCLINOMETRI PER ESCAVATORE CON BRACCIO MONOLITICO con cavi di connessione, cavi antenna, cavi seriali, pali e staffe KIT DE 4 INCLINÓMETROS PARA EXCAVADORAS CON PLUMA MONOLÍTICA con cables de conexión, cables de antena, cables seriales, postes y soportes.	
050-005	KIT OF 5 INCLINOMETERS FOR EXCAVATOR WITH TRIPLE ARM with connection cables, antenna cables, serial cables, poles and brackets KIT DI 5 INCLINOMETRI PER ESCAVATORE CON BRACCIO TRIPLICE con cavi di connessione, cavi antenna, cavi seriali, pali e staffe KIT DE 5 INCLINÓMETROS PARA EXCAVADORAS CON TRIPLE BRAZO con cables de conexión, cables de antena, cables seriales, postes y soportes	
050-103	SLOPE CONTROL INCLINOMETER for all ST60/61/62 series parallel tracking systems INCLINOMETRO CONTROLLO DELLE PENDENZE per tutte le guiode parallele serie ST60/61/62 INCLINÓMETRO DE CONTROL DE PENDIENTE Para todos los sistemas de seguimiento paralelo de las series ST60/61/62	
050-664	AUTONOMOUS INCLINOMETER for combine harvesters, manually driven pole machines and other agricultural machinery -including: control unit, biaxial inclinometer, joystick, n. 2 x 4m valve cables, power supply cable. INCLINOMETRO AUTONOMO per mietitrebbie, piantapali pilotati manualmente e altre macchine agricole - comprensivo di: centralina, inclinometro biassiale, joystick, n. 2 cavi valvole da 4m, cavo di alimentazione. INCLINÓMETRO AUTÓNOMO para cosechadoras, hincapostes manuales y otra maquinaria agrícola, que incluye: unidad de control, inclinómetro de doble eje, joystick, 2 cables de válvula de 4 m, cable de alimentación.	

050-663	AUTOMATIC 2-AXIS DIGITAL ELECTNIC BUBBLE without manual control BOLLA ELETTRONICA DIGITALE -2 ASSI AUTOMATICA senza controllo manuale VIAL ELECTRÓNICO DIGITAL - AUTOMÁTICO DE 2 EJES sin control manual	
050-650A	ELECTRONIC BUBBLE FOR PLUMBING POLES Clamp with inclinometer and battery, it transmits the inclination data via WiFi to the 3D LED panel which is installed in the excavator's cab from which the verticality of the pole is seen. In this way the operator can easily plumb the pole in the two axes BOLLA ELETTRONICA PER PIOMBATURA PALI Pinza con inclinometro e batteria, trasmette via WiFi i dati di inclinazione al pannello LED 3D che viene installato nella cabina dell'escavatore dal quale viene vista la verticalità del palo. In questo modo l'operatore può mettere facilmente a piombo il palo nei due assi BURBUJA ELECTRÓNICA PARA POSTES Abrazadera con inclinómetro y batería. Transmite los datos de inclinación vía WiFi al panel LED 3D instalado en la cabina de la excavadora, desde donde se visualiza la verticalidad del poste. De esta forma, el operador puede aplomar fácilmente el poste en ambos ejes.	
050-650B	ELECTRONIC BUBBLE FOR EXCAVATOR To be installed on the excavator arm equipped with a drill or auger or on the frame of the poles machine. The bubble transmits via cable to the 3D panel the information of the verticality of the hammer, drill, auger or of the frame in the pile driving machines. BOLLA ELETTRONICA PER ESCAVATORE Da installare sul braccio dell'escavatore dotato di punta o trivella o sul telaio del piantapali. La bolla trasmette via cavo al pannello 3D l'informazione della verticalità del martello, punta, trivella o del telaio nelle macchine piantapali BURBUJA ELECTRÓNICA PARA EXCAVADORA Se instala en el brazo de la excavadora equipado con taladro o barrena, o en el bastidor de la máquina hincadora de pilotes. La burbuja transmite por cable al panel 3D la información sobre la verticalidad del martillo, taladro, barrena o del bastidor en las máquinas hincadoras de pilotes.	

I - CABLES AND POWER KIT
I - CAVI E KIT DI ALIMENTAZIONE
I - CABLES Y KIT DE ALIMENTACIÓN

018-149	POWER CABLE FOR THE COMPACT BASE RECEIVER CAVO ALIMENTAZIONE PER IL RICEVITORE DELLA BASE COMPATTA CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA EL RECEPTOR BASE COMPACTO	
018-005	POWER CABLE FOR RECTANGULAR BASE CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA BASE RETTANGOLARE CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA BASE RECTANGULAR	
018-004	POWER CABLE FOR CONTROL BOX, 12 VOLT WITH TRACTOR PLUG AGRI CONNECTOR Wf16 CAVO ALIMENTAZIONE PER IL BOX DI CONTROLLO, 12 V CON SPINA AGRI CONNECTOR WF 16 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAJA DE CONTROL, CONECTOR PARA TRACTOR 12 V WF 16	
018-003	POWER CABLE FOR CONTROL BOX, 12 V OPEN WIRE Wf16 CAVO ALIMENTAZIONE PER IL BOX DI CONTROLLO, 12 V OPEN WIRE WF 16 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAJA DE CONTROL, 12 V, CABLE ABIERTO WF 16	
018-007	POWER CABLE FOR CONTROL BOX, 12 VOLT WITH TRACTOR PLUG AGRI CONNECTOR Wf20 CAVO ALIMENTAZIONE PER IL BOX DI CONTROLLO, 12 V CON SPINA AGRI CONNECTOR WF 20 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAJA DE CONTROL, CONECTOR PARA TRACTOR 12 V WF 20	
018-006	POWER CABLE FOR CONTROL BOX, 12 V OPEN WIRE Wf20 CAVO ALIMENTAZIONE PER IL BOX DI CONTROLLO, 12 V OPEN WIRE WF 20 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAJA DE CONTROL, 12 V, CABLE ABIERTO WF 20	
334-001A	12V POWER SUPPLY KIT, (3-PIN SOCKET, FUSES) KIT ALIMENTAZIONE 12 V, (PRESA 3 POLI, FUSIBILI) KIT DE ALIMENTACIÓN DE 12 V (TOMA DE 3 PINES, FUSIBLES)	

050-649	POWER SUPPLY FOR BASE ON SILOS AND FOR NTRIP BASE ALIMENTAZIONE PER BOX BASE SU SILOS E BASE NTRIP FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA BASE EN SILOS Y NTRIP	
344-046	3PIN PLUG SPINA 3 POLI CONECTOR DE 3 PINES	
018-201	12V OPEN WIRE POWER CABLE FOR 10" TABLET WITH BATTERY CAVO ALIMENTAZIONE 12 V OPEN WIRE PER TABLET 10" CON BATTERIA CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CON CABLE ABIERTO PARA TABLETA DE 10" CON BATERÍA.	
018-140	12V POWER CABLE WITH AGRI CONNECTOR FOR 10" TABLET WITH BATTERY CAVO ALIMENTAZIONE 12 V AGRI CONNECTOR PER TABLET 10" CON BATTERIA CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CON CONECTOR AGRÍCOLA PARA TABLETA DE 10" CON BATERÍA.	
018-139	12V POWER CABLE WITH WEIPU FOR 10" TABLET WITH BATTERY CAVO ALIMENTAZIONE 12 V WEIPU PER TABLET 10" CON BATTERIA CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CON WEIPU PARA TABLETA DE 10" CON BATERÍA.	
018-223	12V POWER CABLE WITH CAR CIGARETTE LIGHTER FOR 10" TABLET WITH BATTERY CAVO ALIMENTAZIONE 12 V CON ACCENDISIGARI PER TABLET 10" CON BATTERIA CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CON ENCENDEDOR PARA TABLETA DE 10" CON BATERÍA.	
018-208A	POWER CABLE FOR TABLET TITANIUM, OPEN WIRE CAVO ALIMENTAZIONE PER TABLET TITANIO, OPEN WIRE CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA TABLETA DE TITANIO, CABLE ABIERTO	
018-208B	POWER CABLE FOR TABLET TITANIUM WITH AGRI CONNECTOR CAVO ALIMENTAZIONE PER TABLET TITANIO AGRI CONNECTOR CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA TABLETA DE TITANIO AGRI CONNECTOR	
018-208C	POWER CABLE FOR TABLET TITANIUM WEIPU CAVO ALIMENTAZIONE PER TABLET TITANIO WEIPU CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA TABLETA DE TITANIO WEIPU	

018-345	POWER CABLE AC 220 V FOR 8'' AND 10'' RUGGED TABLET ALIMENTAZIONE AC 220V PER TABLET RUGGED DA 8" E 10" FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC 220 V PARA TABLETAS RESISTENTES DE 8" Y 10".	
018-346	POWER CABLE AC 220V FOR TABLET TITANIUM CAVO ALIMENTAZIONE AC 220V PER TABLET TITANIO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC 220 V PARA TABLETA TITANIUM	
018-347	POWER CABLE AC 220V FOR 10" MINI PC WITH BATTERY CAVO ALIMENTAZIONE AC 220V PER MINI PC 10" CON BATTERIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC 220 V POR MINI PC 10" CON BATERÍA TITANIUM	
018-222	RADIO CHANNEL PROGRAMMING CABLE FOR COMPACT BASE AND CONTROL BOX CAVO DI PROGRAMMAZIONE DEI CANALI RADIO PER BASE COMPATTA E BOX DI CONTROLLO CABLE DE PROGRAMACIÓN DE CANALES DE RADIO PARA BASE COMPACTA Y CAJA DE CONTROL	
018-343	SERIAL CABLE WITH CONVERTER USB SERIAL AND HEAT SHRINKABLE TUBE , TO CONNECT CONTROL BOX TO THE MONITOR CAVO SERIALE CON CONVERTITORE USB SERIALE E GUAINA TERMORESTRINGENTE, PER COLLEGARE IL BOX DI CONTROLLO AL MONITOR CABLE SERIE CON CONVERTIDOR USB SERIE Y TUBO TERMORRETRÁCTIL, PARA CONECTAR LA CAJA DE CONTROL AL MONITOR.	
018-152	USB CABLE TO CONNECT THE CONTROL BOX TO THE MONITOR CAVO USB PER CONNETTERE IL BOX DI CONTROLLO AL MONITOR CABLE USB PARA CONECTAR LA CAJA DE CONTROL AL MONITOR	
018-333	ADAPTER CABLE WF 20 TO BOX WF 16 ADATTATORE WF 20 PER BOX Wf16 ADAPTADOR WF 20 PARA CAJA Wf16	

NOTES

Dove trovarci nel Mondo

Where to find us in the world



Per maggiori informazioni scrivere a:
For more information write to:

info@discav.com
info@agricad.com
info@pfcad.it



S.C.S. survey CAD system srl
Viale della Tecnica, 34
37064 Povegliano Veronese - Verona
ITALY

www.discav.com
www.agricad.com
www.pfcad.it